

FlinQ Draadloze Luidspreker met DAB + digitale radio

Modelnummer: FQC8182

HANDLEIDING: V1



Bedankt voor de aanschaf van dit FlinQ-product!

Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig door om een continue werking en nauwkeurigheid te garanderen en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Het overslaan van bepaalde procedures kan resulteren in onjuist gebruik. We hopen dat u veel plezier beleeft aan het gebruik van uw nieuwe product!

Als het artikel toevallig beschadigd, defect of kapot is, bent u gedekt door de garantie! Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor vragen, opmerkingen of suggesties op het e-mailadres zoals vermeld in deze handleiding.

Veiligheidsinformatie:

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het product gebruikt! Bewaar deze voor toekomstig gebruik. Waarschuwingen maken de gebruiker attent op mogelijke ernstige gevolgen, zoals letsel of ongewenste voorvallen voor de gebruiker. Waarschuwingen waarschuwen de gebruiker om de nodige zorg te betrachten voor een veilig en effectief gebruik van het product. Opmerkingen bevatten belangrijke informatie die mogelijk over het hoofd wordt gezien.

Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of een gebrek aan voldoende ervaring en / of kennis, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan of zijn opgeleid in het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren begrijpen.

Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Houd het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking!

SPECIFICATIES:

Totaal wattage: 2x 5W ingebouwde actieve stereo met ingebouwd basreflexsysteem

Impedantie: 4Ω

Frequentie luidsprekerstuurprogramma: 100Hz-18KHZ, 57 mm neodymium

SNR ≥70dBA

Audio-invoermodus: DAB / DAB + / FM / Bluetooth / AUX

Vooraf ingestelde stations: 20x DAB + / 20x FM-radio

Batterijcapaciteit: 3.7V@2000mAh

Speeltijd: tot 20 uur

LCD-scherm: met achtergrondverlichting selecteerbaar

Ingebouwde microfoon: ondersteund voor handsfree bellen

Equalizermodus: Normaal, Rock, Pop, Klassiek, Jazz, Rock, Spraak

Opgenomen vermogen: DCSV ≥600mA

Werktemperatuur: 0 °C ~ + 50 °C

Afmetingen: 200 mm x 100 mm x 70 mm

USB-voedingsingang: elk 5V - 1A ~ 2A voedingsapparaat

Kleur: Donkergrijs

Snelle oplaadtijd: 4 uur ± 0,5 uur (op basis van 2A ingangsvermogen)

Nettogewicht: ongeveer 880 g

LED-functie: laadstatus, indicatie van batterij vol

Bluetooth-versie: V4.0 + EDR laag gebruik

Bluetooth-frequentie: 2,4 ~ 2.485 Ghz

Bluetooth-bereik: +/- 10 meter in open ruimte

Compatibel met alle Bluetooth A2DP Music-apparaten

Algemene omschrijving product:

1: Draadloze luidspreker met DAB+ digitale radio

2: Afstandsbediening

3: USB-oplaadkabel

4: AUX-kabel 1,2 meter

5: Deze gebruikershandleiding

6: 2x USB DC 3.1A-adapter (meegeleverd)

Voordat u het product gebruikt:

1. Laad het apparaat volledig op voor gebruik

2. Steek het meegeleverde micro-USB-kabeluiteinde in het apparaat en gebruik de meegeleverde USB-adapter om verbinding te maken met de USB A-aansluiting en steek deze in het stopcontact.

3. RODE led-lampje brandt continu rood = hij wordt opgeladen.

4. GROEN licht altijd aan = volledig opgeladen.

5. Haal de oplaadkabel uit het apparaat.

OPMERKING:

Product ontladen en drie keer opladen van de batterij levert de beste resultaten in gebruikstijd.

De batterijbehuizing wordt warm tijdens het opladen. Dit is normaal en is geen storing.

ΔLET OP:

· Houd er rekening mee dat de oplaadpoort van het apparaat geen waterinfiltratie mag hebben. Anders veroorzaakt dit een productstoring.

· Laad het product niet op een plaats onder 0 °C of boven 40 °C op, of bewaar het anders, anders worden de prestaties van het product verminderd.

· Het is normaal dat de temperatuur van de oplader tijdens het opladen stijgt.

· Het product moet worden opgeladen zodra het werkt tot een laag batterijniveau; Het is verboden om het product gedurende een lange periode te verlaten als de batterij bijna leeg is, waardoor de lithiumbatterij te veel kan ontladen en niet normaal kan

opladen!

· Omgeving met hoge temperaturen. Als de omgeving in de auto in de zomer zo hoog is als 70 graden of meer, kan de batterij beschadigd raken door overmatige ontlading als het product gedurende lange tijd niet wordt opgeladen.

HOOFDUNIT APPARAAT:

ADD PICTURE HERE

VOORKANT: ADD PICTURE HERE

- ①: LCD-scherm
- ②: Ontvanger afstandsbediening
- ③: Luidsprekerdriver
- ④: PU lederen handgreep

BOVENKANT: ADD PICTURE HERE

- 5: VOLUMEKNOP
- 6: AAN / UIT / STANDBY
- 7: ALARM / KLOK
- 8: VOORAF INGESTELDE RADIOSTATIONS
- 9: INFO / MENU
- 10: MICROFOON
- 11: AF SPELEN / PAUZE / ENTER / SNOOZE
- 12: VORIGE / TERUG / OVERSLAAN - (TRACKS)
- 13: VOLGENDE / VOORUIT / OVERSLAAN + (TRACKS)
- 14: MODUS / DISPLAY LICHT

ACHTERKANT: ADD PICTURE HERE

- 15: RADIO TELESCOPIsche ANTENNE
- 16: RESET KNOP SCHAKELAAR
- 17: AUX AUDIO-INGANG 3,5 MM
- 18: LED-LADINGSINDICATIELAMPJE

19: MICRO USB-OPLAADPOORT

AFSTANDBEDIENING: ADD PICTURE HERE

①: AAN / STANDBY

②: SCAN> In DAB- of FM-modus: kort indrukken om te scannen naar radiostations

③: PRESET STATIONS> Druk lang op de knop 0-9 om het radiostation op te slaan, druk op de knop 0-9 om het radiostation te selecteren.

④: MENU> Druk 1x voor de menu-instellingen

5: KLOK> Druk 1x voor de instellingen van de radio-instellingen

6: INFO> Druk 1x om (verschillende) info instellingen te tonen

7: OVERSLAAN -

In DAB + of FM-modus: 1x drukken voor vorige radiozender, ingedrukt houden om snel naar de radiozenders te gaan

In BT-modus: 1x drukken voor vorige track

In de MENU-modus: 1x drukken voor de vorige stap

8: BACK> Druk 1x om terug te gaan in het menu of instellingen. In de alarmstatus lang indrukken om het alarmgeluid te annuleren.

9: SNOOZE> Als het alarmsignaal geactiveerd is, 1x drukken om naar de sluimerstand te gaan. Druk er nogmaals op om de gewenste sluimertijd te selecteren.

10: MUTE> Druk 1x om AAN / UIT te activeren

11: MODE / LIGHT> 1x Indrukken om de DAB + / FM / BT / AUX-modus te wijzigen. Lang indrukken om de helderheid van het displaylicht te wijzigen (3x instellingen).

12: PRESET> 1x Indrukken om het radiostation weer te geven, Lang indrukken voor de vooraf opgeslagen radiostations.

13: ALARM> Druk 1x voor de alarm setup instellingen

14: VOLUME +

15: OVERSLAAN +

In DAB + of FM-modus: 1x drukken voor het volgende radiostation, ingedrukt houden om snel naar de radiostations te gaan.

In BT-modus: 1x drukken voor volgende track

In de MENU-modus: 1x drukken voor de volgende stap

16: ENTER> 1x Drukken om de DAB + / FM-modus binnen te gaan. 1x Drukken om te pauzeren in BT-modus. 1x Drukken om de menu-instellingen te openen.

17: SLEEP> 1x Indrukken om de slaapmodus te veranderen in OFF/15/30/45/60/90 minuten.

18: VOLUME -

Gebruik het apparaat: (zie de afbeeldingen VOOR, BOVEN en ZIJDE)

VOLUME KNOP:

Draai het volumewiel naar rechts voor een hoger volume of naar links voor een lager volume. Druk op de knop om het geluid in / uit te schakelen.

POWER ON/OFF/STANDBY:

Schakel het apparaat in door op de aan / uit-knop te drukken. Druk 1x om het apparaat in standby-modus te zetten of druk 1x om het uit te schakelen. Lang indrukken om het apparaat uit te schakelen (dit wordt aangeraden om de gebruiksduur van de batterij te verlengen).

ALARM/KLOK:

Als het apparaat is ingeschakeld, stelt het automatisch de datum en tijd in met behulp van het lokale DAB / DAB + -signaal. Als de tijd- en datuminstellingen niet automatisch worden ingesteld, houdt u de 'CLOCK'-knop ongeveer 2 seconden ingedrukt. Gebruik de SKIP / TRACK knoppen om de tijd en datum in te stellen en druk op 'ENTER' om het te bevestigen.

Om het alarm in DAB + / FM-modus in te stellen, drukt u 1x op de knop 'CLOCK'. Selecteer het alarminstelnummer met de SKIP / TRACK-knoppen en druk op 'ENTER'. Gebruik de SKIP / TRACK-knoppen om uw alarmtijden (tot 4 stuks), alarmduur, alarmgeluidsbron, alarmkalender te selecteren en druk op ENTER 'om te bevestigen. Gebruik de 'SNOOZE'-knop om het alarm tijdelijk uit te zetten.

VOORAF INGESTELDE RADIOZENDERS (DAB + / FM-modus):

Om een vooraf ingesteld radiostation in te stellen, selecteert u het station van uw keuze met de SKIP / TRACK-knoppen, en drukt u vervolgens op 'ENTER'. Houd vervolgens de 'PRESET'-knop ingedrukt, gebruik de SKIP / TRACK-regelaars om een vrij nummer te zoeken en druk op 'ENTER' om te bevestigen. Bekijk de vooraf ingestelde radiostations door op de 'PRESET'-knop te drukken en gebruik de SKIP / TRACK-knoppen om alle stations te bekijken, druk op 'ENTER' om het station te selecteren dat je wilt horen.

INFO/MENU:

Om de apparaat- en luidsprekerinstellingen in alle modi te wijzigen (bijvoorbeeld taal, tijd, scannen, afstemmen enz.), houdt u de 'INFO'-knop ingedrukt om het menu te zien. Gebruik de SKIP / TRACK-knoppen om alle instellingen in het menu te zien en aan te passen en druk op 'ENTER' om te bevestigen.

Om de INFO te zien drukt u in elke modus 1x om de verschillende info naar wens te selecteren.

MICROFOON:

Dit is een ingebouwde microfoon om handsfree te bellen.

PLAY/PAUZE/ENTER/SNOOZE:

Bij gebruik in DAB-modus> Druk 1x voor enter

Bij gebruik in FM-modus> Druk 1x voor scannen

In BT-modus> Muziek afspelen / pauzeren

Gebruik de 'SNOOZE'-knop om het alarm tijdelijk uit te zetten of selecteer de sluimertijd naar wens.

VORIGE / SKIP- / TERUG en VOLGENDE / SKIP + / VOORUIT:

In DAB + of FM-modus: 1x drukken voor vorige / volgende radiozender, ingedrukt houden om snel naar de radiozenders te gaan

In BT-modus: 1x drukken voor vorige / volgende track

In de MENU-modus: 1x drukken voor de vorige / volgende stap

MODE/LICHT:

MODUS DAB / FM / BT / AUX>

Ga naar een modus door op de modusknop te drukken totdat 'DAB / FM / BT of AUX' wordt weergegeven. Gebruik de SKIP / TRACK-knoppen om de vorige / volgende radiozenders / muziektrack te selecteren of scan radiozenders en druk op 'ENTER' om te bevestigen.

Als Bluetooth is geselecteerd, wordt de koppelingsmodus automatisch geactiveerd. Schakel Bluetooth in op uw mobiele apparaat en selecteer "FlinQ DAB + Speaker" in de lijst. U hoort dan een geluid dat bevestigt dat u "verbonden" bent. Vanaf nu kunt u naar muziek luisteren en kunt u gebeld worden. Het apparaat ondersteunt ook inkomende oproepen.

Let op: De geheugenfunctie wordt automatisch ondersteund bij het opnieuw verbinden van beide apparaten die de laatste keer zijn gebruikt!

Bluetooth gebruik:

1. Telefoneren:

Zorg ervoor dat het apparaat is verbonden met uw mobiele apparaat. U kunt nu bellen.

U beantwoordt de oproep door één keer op de "ENTER" -knop te drukken. Om de oproep te weigeren, drukt u lang op de "ENTER" -knop zodat de oproep wordt geweigerd. U kunt het volume wijzigen met de volumeknop of het rechtstreeks wijzigen met de volumeknoppen op uw apparaat.

Opmerking: alle andere functies moeten worden gebruikt door uw mobiele apparaat.

2 Luister naar je muziek

Zorg ervoor dat het apparaat is verbonden met uw mobiele apparaat. U kunt nu naar de muziek op uw afspeellijst luisteren. 1x kort drukken op de "ENTER" knop om de muziek te stoppen. Druk nogmaals op de knop om door te gaan. Druk op de SKIP + - knoppen voor de volgende / vorige nummers.

OPMERKING: Als er geen muziek wordt afgespeeld en er gedurende 15 minuten geen knoppen zijn ingedrukt, gaat het apparaat automatisch naar de stand-bymodus.

Sluit de 3,5 mm Jack-kabel van uw apparaat aan op de AUX-poort als u bedraad wilt luisteren vanaf uw (niet-Bluetooth) muziekbronapparaat.

Om de helderheid van het LED-display aan te passen, houdt u de 'LIGHT'-knop ingedrukt om 1 van de 3 instellingen te selecteren.

RADIO TELESCOPISCHE ANTENNE:

Als het signaal onvoldoende is, kunt u het recht zetten en ervoor zorgen dat het wordt verlengd voor een betere signaalontvangst. Nabij ramen zullen de signaalprestaties en de gebruiksduur van de batterij verbeteren.

Problemen en oplossingen:

- Werkt niet >>> Is de batterij opgeladen?
- Slecht signaal >>> Wordt de antenne gebruikt?
- Werktijd >>> De tijd kan worden verlengd door het volume te verlagen?
- Werkt niet meer >>> RESET het apparaat aan de achterkant met een kleine paperclip.

AFVAL ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR

Deze markering op het product of het bijbehorende informatiemateriaal geeft aan dat het aan het einde van zijn levensduur niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met hun leverancier en de voorwaarden van het koopcontract te raadplegen. Dit product mag niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

DISCLAIMER

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De fabrikant geeft geen verklaringen of garanties (impliciet of anderszins) met betrekking tot de nauwkeurigheid en volledigheid van dit document en is in geen geval aansprakelijk voor winstderving of commerciële schade, inclusief maar niet beperkt tot speciale, incidentele, gevolg- of andere schade. Geen enkel deel van dit document mag in welke vorm dan ook worden gereproduceerd of verzonden op enigerlei wijze, elektronisch of mechanisch, inclusief fotokopieer-, opname- of informatie-opname- en opzoeksysteem, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fabrikant. Ons bedrijf bezit alle rechten op dit ongepubliceerde werk en is van plan dit werk vertrouwelijk te houden. Ons bedrijf kan er ook naar streven om dit werk te behouden als een niet-gepubliceerd copyright. Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor het raadplegen, bedienen, onderhouden of repareren van onze apparatuur. Niets hiervan mag voor andere doeleinden worden verspreid. In het geval van onbedoelde of opzettelijke publicatie, is ons bedrijf van plan zijn recht op dit werk af te dwingen onder copyrightwetten als een gepubliceerd werk. Degenen die toegang hebben tot deze handleiding, mogen de informatie in dit werk niet kopiëren, verspreiden of openbaren, tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door ons bedrijf. Alle informatie in deze handleiding wordt geacht correct te zijn. Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor fouten in dit materiaal, noch voor incidentele schade of gevolgschade in verband met de levering, prestatie of het gebruik van dit materiaal. Deze publicatie kan verwijzen naar informatie en wordt beschermd door auteursrechten of patenten en geeft geen enkele licentie onder de octrooirechten van ons bedrijf of de rechten van anderen. Ons bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit schendingen van octrooien of andere rechten van derden die op enig moment zonder kennisgeving of verplichting worden beschreven. Ook kan de inhoud van de handleiding zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Garantie

De garantie begint op de aankoopdatum en vervalt na 24 maanden. De garantieperiode wordt geacht te zijn begonnen drie maanden na de fabricagedatum vermeld op het product of afgeleid van het serienummer van het product. Als er binnen de garantieperiode een defect optreedt als gevolg van defecte materialen en / of fabricagefouten, zullen we een serviceafpraak maken. Als reparatie niet mogelijk is of als oneconomisch wordt beschouwd, kunnen we overeenkomen het product te vervangen. Vervanging wordt naar eigen goeddunken aangeboden en de garantie loopt door vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. De garantie is van toepassing op voorwaarde dat het product op de juiste manier is gebruikt voor het beoogde gebruik en in overeenstemming met de bedieningsinstructies.

Garantie-informatie: klantenservice@flingcommerce.nl

DOC INFO