

FLINQ LED WAX CANDLE SET (3) WITH REMOTE CONTROL

This battery operated LED candleset is only to be used indoors.

This LED candleset is not a toy and should be kept out of reach of children.

Open the bottom of the battery cover and insert the battery.

Look at the asked battery type of the candle light bottom and the prescribed battery quantity (3x AAA-Alkaline not included).

This LED candleset has 5 functions that are used by remote control:

1. ON (Green button on remote control)
2. OFF (Red button on remote control)
3. TIMER for automatic ON and OFF:
2H on/22H off 4H on/20H off
6H on/18H off 8H on/16H off
4. MODE for Candle or Light
5. DIM for Increasing or Decreasing the brightness

NOTE:

The timer will be set to 2,4,6 or 8 hours (which depends on the selection by remote) automatically and then switch OFF the light. The light will then stay OFF for 22, 20, 18 or 16 hours (depends on the selection by remote) and start again automatically for the selected hours the next day at the same time it was started. Remark: The timer works for 24H a day, if the power is interrupted or batteries are replaced, the timer settings are lost and should be set again.

Remote control instructions:

1. Infrared remote control size: 86*40*6.0mm
2. CR2025 3V battery for remote control, positive side facing up. Please delete the insulation plastic before using it!
3. If you need to replace the batteries, take out the batteries 1 by 1 and push the battery out from the side. The batteries can be removed easy.
4. Remote controllable distance is around **5-10 meters**.
5. Remote control function: ON and OFF, 4x Timers, Candle or Light mode and dimmable buttons

Battery assembly instructions:

BLACK RIBBON

BATTERY COVER

3xAAA BATTERIES

1. Push the tab on the battery cover on the side and open the battery cover.
2. Clean battery contacts and device contacts before installing the battery.
3. Lay the black ribbon on the bottom of the battery case, install the 3x AAA 1.5V batteries (not Included) 1 by 1 and make sure to check the correct polarity + and - inside the lamp. When replacing the batteries next time then pull up the ribbon, and the batteries can be removed easy.
4. Put the battery cover back in place, and secure the buckle.

NOTE:

Remove the batteries from the product if it is not used for a long time (1 month or longer). For best results, you need to replace the batteries when the brightness of the light candle decreases and /or when the light candle stops working, or if remote control does not work anymore.

FLINQ LED WAX KAARSENSET (3) MET AFSTANDBEDIENING

Deze LED-kaarsenset op batterijen mag alleen binnenshuis worden gebruikt.

Deze LED-kaarsenset is geen speelgoed en moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden.

Open het onderste batterijdeksel en plaats de batterij.

Bekijk het batterijtype van de bodem van het kaarslicht en de batterijhoeveelheid (3x AAA-alkaline, niet inbegrepen).

Deze LED-kaarsenset heeft vijf functies die te bedienen zijn met de afstandsbediening:

1. ON (Groene knop op de afstandsbediening)
2. OFF (Rode knop op de afstandsbediening)
3. TIMER voor automatische ON en OFF-instelling:

2H on/22H off 4H on/20 off

6H on/18H off 8H on/16 off

4. MODE voor kaars of licht
5. DIM voor verhogen of verlagen van de helderheid

LET OP:

De timer wordt automatisch ingesteld op 2,4,6 of 8 uur (afhankelijk van de selectie via de afstandsbediening) en schakelt vervolgens het licht uit. Het licht blijft dan 22, 20, 18 of 16 uur uit (afhankelijk van de selectie via de afstandsbediening) en start automatisch opnieuw voor de geselecteerde uren de volgende dag op hetzelfde tijdstip waarop het werd gestart. Opmerking: De timer werkt 24 uur per dag, als de stroom wordt onderbroken of batterijen worden vervangen, gaan de timerinstellingen verloren en moeten deze opnieuw worden ingesteld.

Instructies afstandsbediening:

1. Infrarood afstandsbedieningsgrootte: 86 * 40 * 6.0mm
2. CR2025 3V-batterij voor afstandsbediening, positieve kant naar boven. Verwijder het isolerende plastic voordat u de batterij gebruikt!
3. Als u de batterijen moet vervangen, verwijdert u de batterijen 1 voor 1 en duwt u de batterij aan de zijkant uit. De batterijen kunnen eenvoudig worden verwijderd.
4. Op afstand bestuurbare afstand is ongeveer 5-10 meter.
5. Afstandsbedieningsfunctie: ON en OFF, 4x timers, kaars- of lichtmodus en dimbare knoppen

Batterij instructies:

ZWART RIBBON

BATTERIJ COVER

3xAAA Batterijen

1. Druk op het lipje op het batterijklepje aan de zijkant en open het batterijklepje.
2. Reinig de batterijcontacten en het apparaat voordat u de batterij plaatst.
3. Leg het zwarte lint aan de onderkant van de batterijhouder, plaats de 3x AAA 1,5 V batterijen (niet inbegrepen) 1 voor 1 en controleer de juiste polariteit + en - in de lamp. Wanneer u de batterijen de volgende keer vervangt, trek dan het lint omhoog en de batterijen kunnen eenvoudig worden verwijderd.
4. Plaats het batterijklepje terug en maak de gesp vast.

LET OP:

Verwijder de batterijen uit het product als het langere tijd niet wordt gebruikt (1 maand of langer). Voor het beste resultaat moet u de batterijen vervangen wanneer de helderheid van de lichtkaars afneemt en/of wanneer de lichtkaars niet meer werkt, of als de afstandsbediening niet meer werkt.

FLINQ LED WACHSKERZEN SET (3) MIT FERNBEDIENUNG

Dieses LED-Kerzen-Set mit Batterien darf nur in Innenräumen verwendet werden.

Dieses LED-Kerzen-Set ist kein Spielzeug und darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Öffnen Sie den unteren Batteriefachdeckel und legen Sie die Batterie ein.

Sehen Sie sich den Batterietyp am unteren Rand des Kerzenlichts und die Batterieladung an (3x AAA-Alkali, nicht im Lieferumfang enthalten).

Dieses LED-Kerzen-Set verfügt über fünf Funktionen, die mit der Fernbedienung bedient werden können:

1. ON (Grüne Taste auf der Fernbedienung)
2. OFF (Rote Taste auf der Fernbedienung)
3. TIMER für die automatische ON- und OFF-Einstellung:
2H on/22H off 4H on/20 off
6H on/18H off 8H on/16 off
4. MODE für Kerze oder Licht
5. DIM zum Erhöhen oder Verringern der Helligkeit

HINWEIS:

Der Timer wird automatisch auf 2,4,6 oder 8 Stunden eingestellt (je nach Auswahl über die Fernbedienung) und schaltet dann das Licht aus. Das Licht bleibt für 22, 20, 18 oder 16 Stunden ausgeschaltet (je nach Auswahl über die Fernbedienung) und startet automatisch für die ausgewählten Stunden am nächsten Tag zur gleichen Zeit, zu der es gestartet wurde. Hinweis: Der Timer funktioniert 24 Stunden am Tag. Wenn die Stromversorgung unterbrochen oder die Batterien ausgetauscht werden, gehen die Timereinstellungen verloren und müssen zurückgesetzt werden.

Anleitung zur Fernbedienung:

1. Infrarotfernsteuerungsgröße: 86*40*6.0 mm
2. CR2025 3-V-Batterie für Fernbedienung, positive Seite nach oben. Entfernen Sie den Isolierkunststoff, bevor Sie den Akku verwenden!
3. Wenn Sie die Batterien ersetzen müssen, nehmen Sie die Batterien 1 nach 1 heraus und schieben Sie die Batterie zur Seite. Die Batterien können leicht entfernt werden.

4. Fernsteuerbarer Abstand ist ungefähr 5-10 Meter.

5. Fernbedienungsfunktion: EIN und AUS, 4x Timer, Kerzen- oder Lichtmodus und dimmbare Tasten

Batterie Anweisungen:

BLACK RIBBON

BATTERIEABDECKUNG

3xAAA Batterien

1. Drücken Sie auf die Lasche an der seitlichen Batterieabdeckung und öffnen Sie die Batterieabdeckung.
2. Reinigen Sie die Batteriekontakte und das Gerät, bevor Sie die Batterie einlegen.
3. Legen Sie das schwarze Band auf die Unterseite des Batteriehalters, legen Sie die 3x 1,5-V-AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) nacheinander ein und überprüfen Sie die richtige Polarität + und - in der Lampe. Wenn Sie das nächste Mal die Batterien austauschen, ziehen Sie das Farbband nach oben, und die Batterien können problemlos entfernt werden.
4. Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder ein und sichern Sie die Schnalle.

HINWEIS:

Entfernen Sie die Batterien aus dem Produkt, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird (1 Monat oder länger). Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Batterien austauschen, wenn die Helligkeit der Kerze nachlässt und/oder wenn die Kerze nicht mehr funktioniert oder wenn die Fernbedienung nicht mehr funktioniert.

FLINQ ENSEMBLE DE 3 BOUGIES EN CIRE À LED AVEC TÉLÉCOMMANDE

Cette bougie LED sur piles ne peut être utilisée qu'à l'intérieur.

Cet ensemble de bougies à LED n'est pas un jouet et doit être tenu hors de portée des enfants.

Ouvrez le couvercle inférieur de la batterie et insérez la batterie.

Voir le type de batterie au bas de la bougie et le nombre de piles (3x alcalines AAA, non fournies).

Cet ensemble de bougies à LED possède cinq fonctions qui peuvent être utilisées avec la télécommande:

1. ON (bouton vert de la télécommande)
2. OFF (bouton rouge de la télécommande)
3. TIMER pour le réglage automatique ON et OFF:

2H allumé/22H éteint 4H allumé/20 éteint

6H allumé/18H éteint 8H allumé/16 éteint

4. MODE pour bougie ou lumière
5. DIM pour augmenter ou diminuer la luminosité

NOTE:

La minuterie est automatiquement réglée sur 2.4.6 ou 8 heures (en fonction de la sélection via la télécommande), puis éteint la lumière. La lumière reste éteinte pendant 22, 20, 18 ou 16 heures (selon la sélection via la télécommande) et redémarre automatiquement pour les heures sélectionnées le jour suivant à la même heure. Remarque: la minuterie fonctionne 24 heures sur 24; si le courant est interrompu ou si les piles sont remplacées, les réglages de la minuterie sont perdus et doivent être réinitialisés.

Instructions de contrôle à distance:

1. Taille de télécommande infrarouge: 86*40*6.0 mm
2. Pile CR2025-3V pour télécommande, côté positif vers le haut. Retirez le plastique isolant avant d'utiliser la batterie!
3. Si vous devez remplacer les piles, retirez les piles 1 par 1 et poussez-les sur le côté. Les piles peuvent être facilement retirées.
4. La distance contrôlable à distance est d'environ 5 à 10 mètres.

5. Fonction de contrôle à distance: ON et OFF, 4x minuteries, mode bougie ou lumière et boutons dimmable

Instructions de la batterie:

BLACK RIBBON

COUVERCLE DE BATTERIE

3 piles AAA

1. Appuyez sur la languette du couvercle latéral de la batterie et ouvrez le couvercle.
2. Nettoyez les contacts de la batterie et l'appareil avant d'installer la batterie.
3. Placez le ruban noir au-dessous du support de pile, insérez les 3 piles AAA 1,5 V (non fournies) 1 par 1 et vérifiez la polarité + et - dans la lampe. La prochaine fois que vous remplacez les piles, tirez le ruban et les piles s'enlèvent facilement.
4. Remplacez le couvercle du compartiment à piles et attachez la boucle.

NOTE:

Retirez les piles du produit s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée (au moins un mois). Pour de meilleurs résultats, remplacez les piles lorsque la luminosité de la bougie diminue et / ou lorsque la bougie cesse de fonctionner ou lorsque la télécommande cesse de fonctionner.