


FLINQ



EN NL DE FR

FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

FQC8291 | Instruction Manual



EN Manual FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell


Welcome to the FlinQ family

Thank for purchasing one of our items! To ensure continuous operation and accuracy, please read these operating instructions carefully before use and save this manual for future use. Passing certain procedures may result in incorrect reading and incorrect use of this product. We hope that you will enjoy using your new FlinQ product! If by any chance the item is damaged, defective or broken, you are covered with warranty! Please do not hesitate to contact us for any questions, concerns or suggestions at the email address as mentioned in this manual.

Register your FlinQ product
We can imagine you want to treat your FlinQ item carefully. Register your product and you will be entitled to the following:

- 1 year extra warranty (2+1)
- Personal support
- Digital warranty certificate
- Digital manual

Scan the QR code or go to flinqproducts.nl/registration



EN Manual FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

Please read this manual thoroughly before using the product! Keep it at a safe place for future reference. This product can be used outdoors (see below for more info).

This appliance may be used (but not installed) by children aged 12 and over, and by persons with reduced physical, sensory or mental capacities or a lack of sufficient experience and/or knowledge, provided they are supervised or have been trained in the safe use of the appliance and understand the potential dangers.

Cleaning and maintenance must not be carried out by children without supervision. Children must not be allowed to play with the appliance.

Keep the packaging material away from children. There is a risk of suffocation!


Do not allow unsupervised children to clean or maintain this device.

Specifications

Pixel	200W 1080P
Video bit rate	HD: 1 Mbps, SD:384 Kbps
Video frame rate	HD: 1080P @ 15 fps, SD: VGA @ 20 fps
Lens	Focal length: 2.8mm, F/No: F2.4
FOV	Diagonal 140°
Video codec standard	Mainstream (H.264/H.265/Sub-Stream (SD)), H.264
2-Way audio	Support two-way voice intercom, echo cancellation
Audio input/output	1Mic 1Speaker
LED	Green/white indicator lights, white is the device status indicator, green is the charging indicator
Infrared light	850nm Infrared light
Night vision mode	IR-CUT automatic switching up to 5 meter
Wireless connection	2.4 GHz Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Motion detection	Support PIR human motion detection
Local storage	TF card (MAX: 128G)
FlinQ Cloud Storage	Yes, optional via app
Amazon Alexa	Supported
Google assistant	Supported
Power supply	DC 5V1A, Built-in 5000mAh rechargeable batteries, non-removable, charging protection
Battery life	4-6 months (Wake up 10 times a day)
Working temperature	-20°C-45°C / 10%-95% No condensation

EN Manual FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

Product description




Doorbell status

Green light		
Solid:	Charging	Network connection succes
Off:	Charging complete	Wake up from standby
Quickly blinks:	Charging abnormal	Slowly blinks: Waiting configuration
Blue light		
Solid:		Network connection succes
Flashes 3 times:		Wake up from standby
Slowly blinks:		Waiting configuration
Red light		
Solid:		Network connection failure
Slowly blinks:		Equipment failure
Red & blue lights quickly blinks:		OTA upgrading

EN Manual FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

Disassembling the doorbell / charging instruction

1. Insert the disassembling needle in to hole and press firmly, as shown below.
2. Pull out the doorbell forward, as shown below.
3. Plug in the USB cable to charge the video doorbell.



Before you begin

Make sure your mobile device is running iOS 9 or higher or Android 5 or higher. Verify your Wi-Fi network name and ensure your mobile device is connected to the same 2.4 GHz Wi-Fi network/name/router.




Download / register / Login / Profile

1. Download (via Apple Store or Google Play Store) and / or open the FlinQ Smart application.
2. Tap 'agree' to confirm the privacy policy.
3. To register, please enter your mobile phone number or email address.
4. Press 'verification code retrieval'
5. Enter the verification code that was sent to your phone number or email address.
6. Create a password and login for the new app user. Already an account? Please go to Login.

Notes: Please note that only 2,4 GHz networks are supported. 5 GHz networks will not work. Ask your provider how to turn on both frequencies.

EN Manual FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

Installation



5. Scan QR code

Scan the QR code on your phone with the video doorbell camera. After you hear a beep click the button "Heard the beep".

6. Device is being added



The device is installed. This can take up to 2 minutes.

7. Device added successfully

The device is installed successfully and added to your list of products. You can now control your device remotely.

EN Manual FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

Wall mounting



3. Place doorbell in back plate



Put the doorbell to buckle it on the back plate to complete installation.

4. Attach back plate with 3M tape (optional)

Instead of screws you can also use double-sided tape, which is included in the packaging. This is useful if, for example, you do not want holes in your frame or plastic frames.

EN Manual FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

Connect the chime (optional)



3. Press doorbell button



Press the doorbell button to pair with the chime. When paired you hear a sound.

4. Doorbell ready for use

After connecting to the chime the doorbell is ready for use. You can connect up to 7 extra chimes.

EN Manual FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

Use of the app



5. Set a sleep mode

If you want to turn off your doorbell at night, for example to save battery power, you can set a sleep mode. The doorbell will not record or detect anything between the set start and stop time.

6. Activate the dismantling alarm

1. Open the FlinQ app and click on the doorbell 2. Click on the 3 dots "...", at the top right. 3. Scroll down and turn on the slider next to "Anti dismantling alarm".

7. Add a family member to the doorbell

Note: please must first install the FlinQ app and create a FlinQ app account before you can send it.

EN Manual FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

Frequently asked questions

Can I share with family and friends?

Yes, you can share your cameras with family and friends who will have access to view the camera and control your bulbs, plugs, and other devices. In the FlinQ app, press the Profile button and click on the Home Management button, and you will be able to give or revoke sharing permissions. In order to share, the other user should already have downloaded the FlinQ app and registered a new account.

What's the Wireless Range?

The range of your home Wi-Fi is heavily dependent on your home router and the conditions of the room. Check with your router specifications for exact range data.

How many cameras can I control?

The FlinQ app can control an unlimited amount of devices in an unlimited amount of locations. Your router may have a limit of how many devices can be connected to one router.

My device shows offline in the FlinQ app

- Make sure the device is powered on
- Make sure the network is stable and the WiFi name and password are not modified. If not, add the device again to the FlinQ app.
- If the network is normal, but still offline. Check there are too many Wi-Fi connections. You can restart your router to check the status of the device.

EN Manual FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

Declaration of Conformity

Hereby we:

Company: Indoor Security Camera

Production date: 2023

Address: Eemweg 74, 3755LD Eemnes, The Netherlands

Produced in: China

Authorized signature: Signed by:

Declare under the sole responsibility that the following equipment: FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

Brand: FlinQ

Product name: FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

Barcode / EAN: 8720955002998

Product Rating: DC 5V1A

Date: 07-08-2023

Conform that the products mentioned are with the following safety and hazardous substances restrictions in electrical and electronic equipment requirements of the relevant European Union harmonization directives 2014/53/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU and all amendments. Conformity is guaranteed by the CE symbol. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.flinqproducts.nl

TECHNICAL CHANGES SUBJECT TO FURTHER DEVELOPMENTS

Radio Equipment (RED) 2014/53/EU
Reduction of Hazardous Substances (ROHS) Directive 2011/65/EU + 2015/863/EU




FLINQ



EN NL DE FR

FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

FQC8291 | Instruction Manual



NL Handleiding FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het product in gebruik neemt! Bewaar het op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Dit product kan buitenshuis gebruikt worden (zie hieronder voor meer info).

Dit apparaat mag worden gebruikt (maar niet geïnstalleerd) door kinderen van 12 jaar en ouder, en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan voldoende ervaring en/of kennis, mits ze onder toezicht staan of zijn opgeleid in de veilige gebruik van het apparaat en begrijp de mogelijke gevaren.

Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Er bestaat verstikkingsgevaar! Laat kinderen zonder toezicht dit apparaat niet schoonmaken of onderhouden.

Welkom bij de FlinQ-familie










Bedankt dat je voor een van onze artikelen heeft gekozen! Om een continue werking en nauwkeurigheid te garanderen, dien je deze gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig te lezen en deze te bewaren voor toekomstig gebruik. Het overnemen van bepaalde procedures kan leiden tot onjuiste lezing en onjuist gebruik van dit product. Wij wensen je veel plezier met je nieuwe FlinQ-product! Als het artikel per ongeluk beschadigd, defect of kapot is, dan heb je recht op garantie! Aanr! Niet om contact met ons op te nemen bij vragen, opmerkingen of suggesties op het e-mailadres zoals vermeld in deze handleiding.

Registreer je FlinQ product
Registreer gratis je product en profiteer onder meer van:

- 1 jaar extra **garantie** (2+1)
- Persoonlijke **ondersteuning**
- Digitaal **garantie certificaat**
- Digitaal **handleiding**

Scan de QR code of ga naar [flinqproducts.nl/registeren/](https://www.flinqproducts.nl/registeren/)

Pixel	200W 1080P
Video bit rate	HD: 1 Mbps, SD:384 Kbps
Video frame rate	HD: 1080P @ 15 fps, SD: VGA @ 20 fps
Lens	Diagonaal: 2.8mm, F/No: F2.4
FOV	Diagonaal 140°
Video codec standaard	Maatstroom (HD): H.265-Sub-Stream (SD): H.264
2-Way audio	Ondersteuning van tweerichtingspraakintercom, echo-onderdrukking
Audio invoer/uitvoer	1 Mic 1 Speaker
LED	Groen / witte indicatielampjes, wit is de statusindicator van het apparaat, groen is de oplaadindicator
Infrarood licht	850 nm infrarood licht
Nachtzichtmodus	IR-CUT automatische schakeling tot 5 meter
Draadloze verbinding	2,4 GHz Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Bewegingsdetectie	Ondersteuning van PIR menselijke bewegingsdetectie
Lokale opslag	TF card (MAX: 128G)
FlinQ Cloud Storage	Ja, optioneel via app
Amazon Alexa	Ondersteund
Google assistant	Ondersteund
Stroomtoevoer	DC 5VIA, Ingebouwde 5000mAh oplaadbare batterijen, niet verwijderbaar, opladen bescherming
Batterijduur	4-6 maanden (10 keer per dag wakker worden)
Werktemperatuur	-20°C-45°C / 10%-95% Geen condensatie



FLINQ



EN NL DE FR

FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

FQC8291 | Instruction Manual




GET IT ON



Download on the

App Store



DE Handbuch FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden! Bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Dieses Produkt kann im Freien verwendet werden (weitere Informationen siehe unten).

Dieses Gerät darf von Kindern ab 12 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten oder einem Mangel an ausreichender Erfahrung und/oder Wissen verwendet (aber nicht installiert) werden, sofern sie besaufichtigt werden oder im Tresor eingewiesen wurden Umgang mit dem Gerät und verstehen Sie die potenziellen Gefahren.

Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern.


Es besteht Erstickungsgefahr! Lassen Sie Kinder dieses Gerät nicht unbeaufsichtigt reinigen oder warten.

Willkommen in der flinq-familie


Vielen Dank, dass Sie sich für einen unserer Artikel entschieden haben! Um einen kontinuierlichen Betrieb und Genauigkeit zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Das Überspringen bestimmter Verfahren kann zu falschem Lesen und falscher Verwendung dieses Produkts führen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen FlinQ-Produkt! Wenn der Artikel versehentlich beschädigt, defekt oder kaputt ist, haben Sie Anspruch auf Gewährleistung! Bitte zögern Sie nicht, uns bei Fragen, Kommentaren oder Vorschlägen unter der in diesem Handbuch angegebenen E-Mail-Adresse zu kontaktieren.

Spezifikationen

Pixel	200W 1080P
Video-Bitrate	HD: 1 Mbps, SD:384 Kbps
Video-Bildrate	HD: 1080P @ 15 fps, SD: VGA @ 20 fps
Linse	Focal length: 2.8mm, F/No: F2.4
FOV	Diagonale 140°
Video codec standard	Mainstream (HD): H.265, Substream (SD): H.264
2-Wege-Audio	Unterstützt Zwei-Wege-Sprach-Gegensprechanlage und Echounterdrückung
Audioeingang/-ausgang	1 Mikrofon 1 Lautsprecher
LED	Grün/weiße Kontrollleuchten, weiß ist die Gerätestatusanzeige, Grün ist die Ladeanzeige
Infrarotlicht	850 nm Infrarotlicht
Nachtsichtmodus	Automatische IR-CUT-Umschaltung bis zu 5 Meter
Kabellose Verbindung	2,4 GHz Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Bewegungserkennung	Unterstützt die Erkennung menschlicher PIR-Bewegungen
Lokaler Speicher	TF card (MAX: 128G)
FlinQ Cloud-Speicher	Ja, optional per App
Amazon Alexa	Unterstützt
Google Assistant	Unterstützt
Stromversorgung	DC 5V1A, eingebaute 5000-mAh-Akkus, nicht entfernbar, Ladeschutz
Batterielebensdauer	4-6 Monate (10 Mal am Tag aufstehen)
Arbeitstemperatur	-20°C-45°C / 10%-95% Keine Kondensation



Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie flinqproducts.nl/registration




Türklingelstatus

Grünes Licht	Blaues Licht
Dauhrhult: Wird geladen	Netzwerkverbindung erfolgreich
Aus: Ladevorgang abgeschlossen	Blinkt 3 Mal: Aufwachen aus dem Standby-Modus
Blinkt schnell: Der Ladevorgang ist abnormal	Blinkt langsam: Warte auf Konfiguration

Rotlicht

Durchgehend: Netzwerkverbindungsfehler
Blinkt langsam: Gerätefehler
Rote und blaue blinken schnell: OTA-Upgrade



Demontage der Türklingel / Ladeableitung


- Führen Sie die Demotagenadel in das Loch ein und drücken Sie sie fest an, wie unten gezeigt.
- Ziehen Sie das USB-Kabel, um die Video-Türklingel aufzuladen.

Herunterladen / Registrieren / Anmelden / Profil

- Laden Sie die FlinQ Smart-Anwendung herunter (über App Store oder Google Play Store) und/oder öffnen Sie sie.
- Tippen Sie auf „Zustimmen“, um die Datenschutzerklärung zu bestätigen.
- Um sich zu registrieren, geben Sie bitte Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein.
- Drücken Sie auf „Bestätigungscode-Abruf“.
- Geben Sie den Bestätigungscode ein, der an Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse gesendet wurde.
- Erstellen Sie ein Passwort und melden Sie sich für den neuen App-Benutzer an. Bereits ein Konto? Bitte gehen Sie auf Anmelden.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass nur 2,4-GHz-Netzwerke unterstützt werden. 5-GHz-Netzwerke funktionieren nicht. Fragen Sie Ihren Anbieter, wie Sie beide Frequenzen einschalten können.

Installation



1. Öffnen Sie die FlinQ-App
Öffnen Sie die FlinQ-App auf Ihrem Mobilgerät.

2. Gerät hinzufügen
Wählen Sie „Gerät hinzufügen“ oder das „+“ Zeichen und stellen Sie sicher, dass die Kontrollleuchte an der Video-Türklingel leuchtet/blinkt schnell.

3. Ausgewähltes Produkt
Wählen Sie Ihren Produkttyp über die Registerkarte: „Kamera“ aus. Bitte wählen Sie die „FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell“ aus.

4. Geben Sie die WLAN-Details ein
Geben Sie nun den WLAN-Namen und das Passwort ein um die Installation fortzusetzen.



5. QR-Code scannen
Scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Telefon mit der Video-Türklingelkamera. Nachdem Sie einen Piepton gehört haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Piepton gehört“.

6. Gerät wird hinzugefügt
Das Gerät ist installiert. Dies kann bis zu 2 Minuten dauern.

7. Gerät erfolgreich hinzugefügt
Das Gerät wurde erfolgreich installiert und zu Ihrer Produktliste hinzugefügt. Sie können Ihr Gerät jetzt fernsteuern.

8. FlinQ Cloud Storage (optional) **PREMIUM**
Für die FlinQ Outdoor Video Doorbell können Sie in der FlinQ-App optionalen Cloud-Speicher kaufen. Nach dem Kauf können Sie aufgezeichnete Medien bis zu 30 Tage* von Ihrem Mobilgerät überall auf der Welt abspielen. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.flinqproducts.nl/flinq-app/cloud-storage/ oder scannen Sie den obenstehenden QR-Code mit Ihrem Mobilgerät.

Wandmontage



1. Bohren Sie die Löcher
Bohren Sie die beiden Löcher in die Wand und schlagen Sie Spritzbohrer in die Wand. Optional können Sie anstelle der 3M-Klebeband verwenden (siehe Schritt 4).

2. Rückplatte auflegen
Befestigen Sie die Rückplatte mit den Schrauben an der Wand.

3. Platzieren Sie die Türklingel in der Rückplatte
Platzieren Sie die Türklingel, um sie an der Rückplatte zu befestigen, um die Installation abzuschließen.

4. Befestigen Sie die Rückplatte mit 3M-Klebeband (optional).
Anstelle von Schrauben können Sie auch doppelseitiges Klebeband verwenden, das in der Verpackung erhalten ist. Dies ist nützlich, wenn Sie beispielsweise keine Löcher in Ihrem Rahmen oder Kunststoffrahmen haben möchten.

Den Gong anschließen (optional)




1. Stecken Sie die Glocke in die Steckdose
Stecken Sie die Glocke in die Steckdose und warten Sie, bis sie eingeschaltet ist.

2. Setzen Sie das Gerät zurück
Setzen Sie den Gongkern zurück, indem Sie die Ruhetaste mehrere Sekunden lang gedrückt halten, bis Sie das Ding-Gong-Geräusch hören. Lassen Sie die Taste los.

3. Türklingelknopf drücken
Drücken Sie die Türklingelglocke, um die Verbindung mit der Glocke herzustellen. Beim Koppein hören Sie einen Ton.

4. Türklingel betriebsbereit
Nach dem Anschließen an den Gong ist die Türklingel betriebsbereit.

Nutzung der App



1. Verwendung von Tasten
Wiedergabe Wenn Sie eine SD-Karte verwenden, können Sie hier aufgezeichnete Bilder ansehen und wiedergeben. Dies gilt für Fotos und Videos.
Galerie Alle aufgezeichneten Bilder anzeigen. Dies gilt für Fotos und Videos.
Themenfarbe Wechseln Sie zwischen einer dunklen und einer hellen App-Oberfläche.

2. Verbinden Sie Google Home oder Amazon Alexa
Wenn Sie über einen Sprachassistenten wie Google Home, Google Nest Hub oder Amazon Alexa verfügen, können Sie diesen mit Ihrer Türklingel verbinden. Mit einigen Sprachassistenten wie Google Nest Hub können Sie sogar Live-Videomaterial ansehen.
Verbinden Sie die Türklingel mit Ihrem Sprachassistenten
1. Öffnen Sie die FlinQ-App und klicken Sie auf die Türklingel.
2. Klicken Sie oben rechts auf die 3 Punkte „...“.
3. Klicken Sie auf „Speichern“. Aktivitäten in diesem Bereich werden nun bemerkt und Sie erhalten eine Benachrichtigung. Jegliche Aktivität außerhalb dieses Bereichs wird ignoriert.

3. Richten Sie einen Detektivbereich ein oder passen Sie die Sensorempfindlichkeit an
1. Öffnen Sie die FlinQ-App und klicken Sie auf die Türklingel.
2. Klicken Sie oben rechts auf die 3 Punkte „...“.
3. Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf „Erkennungsbereich anpassen“.
4. Schalten Sie den Schieberegler hinter „Aktivitätsbereich“ ein und klicken Sie dann darunter auf „Einstellungen für den FOV“.
5. Drücken, halten und ziehen Sie eine Ecke, um den Bereich anzupassen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Speichern“.

4. Stellen Sie einen Schlafmodus ein
Wenn Ihre Türklingel nachts ausschalten möchten, um beispielsweise den Akku zu schonen, können Sie einen Schlafmodus einstellen. Zwischen der eingestellten Start- und Stopzeit zeichnet die Türklingel nach und erkennt auch nichts.
1. Öffnen Sie die FlinQ-App und klicken Sie auf die Türklingel.
2. Klicken Sie oben rechts auf die 3 Punkte „...“.
3. Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf „Erkennungsbereich anpassen“.
4. Scrollen Sie nach unten und klicken Sie unter der Überschrift „Alarminstellungen“ auf „Zeit“.
5. Setzen Sie das Häkchen hinter „Uhrzeit geöffnet“ und legen Sie eine Start- und Endzeit fest. Klicken Sie dann auf „Speichern“, um dies zu aktivieren.

5. Aktivieren Sie den Demontagealarm
1. Öffnen Sie die FlinQ-App und klicken Sie auf die Türklingel.
2. Klicken Sie oben rechts auf die 3 Punkte „...“.
3. Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf „Erkennungsbereich anpassen“.
4. Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf „Aktivitätsbereich“ ein und klicken Sie auf „Einstellungen für den FOV“.
5. Drücken, halten und ziehen Sie eine Ecke, um den Bereich anzupassen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Speichern“.

6. Fügen Sie der Türklingel ein Familienmitglied hinzu
Hinweis: Diese Person muss zunächst die FlinQ-App installieren und ein FlinQ-Account erstellen, bevor Sie sie versenden können.
Wenn Sie das Gerät manchmal mit einem Familienmitglied teilen möchten, können Sie dies ganz einfach tun, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.
1. Öffnen Sie die FlinQ-App und klicken Sie auf die Türklingel.
2. Klicken Sie oben rechts auf die 3 Punkte „...“.
3. Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf „Gerät teilen“.
4. Geben Sie die E-Mail-Adresse der Person ein, mit der Sie das Gerät teilen möchten (dies muss dieselbe E-Mail-Adresse sein, mit der der Benutzer das Konto erstellt hat).
5. Klicken Sie im nächsten Bildschirm auf Weiter. Diese Person erhält nun eine Einladung.

Bewegungserkennung
Schalten Sie den Bewegungssensor ein oder aus

Häufig gestellte Fragen

Kann ich es mit Familie und Freunden teilen?
Ja, Sie können Ihre Kameras mit Familie und Freunden teilen, die Zugriff auf die Kamera haben und Ihre Glühbirnen, Stecker und andere Geräte steuern können. Klicken Sie in der FlinQ-App auf die Schaltfläche „Profil“ und dann auf die Schaltfläche „Home-Verwaltung“. Anschließend können Sie Freigabeberechtigungen erteilen oder widerrufen. Zum Teilen sollte der andere Benutzer bereits die FlinQ-App heruntergeladen und ein neues Konto registriert haben.

Wie groß ist die Funkreichweite?
Die Reichweite Ihres Heim-WLANs hängt stark von Ihrem Heim-Router und den Bedingungen im Raum ab. Genaue Reichweitendaten finden Sie in den Spezifikationen Ihres Routers.

Wie viele Kameras kann ich steuern?
Die FlinQ-App kann eine unbegrenzte Anzahl von Geräten an einer unbegrenzten Anzahl von Standorten steuern. Bei Ihrem Router ist möglicherweise die Anzahl der Geräte, die an einen Router angeschlossen werden können, begrenzt.

Mein Gerät wird in der FlinQ-App als offline angezeigt
- Stellen Sie sicher, dass das Netzwerk stabil ist und der WLAN-Name und das Passwort nicht geändert werden. Wenn nicht, fügen Sie das Gerät erneut zur FlinQ-App hinzu.
- Wenn das Netzwerk normal, aber immer noch offline ist. Überprüfen Sie, ob zu viele WLAN-Verbindungen vorhanden sind. Sie können Ihren Router neu starten, um den Status des Geräts zu überprüfen.

Declaration of Conformity

Herby we:
FlinQ Commerce

Company: FlinQ Commerce

Production date: 2023

Address: Eemweg 74 3755LD Eemnes The Netherlands

Product type: Indoor Security Camera

Produced in: China

Authorized signature:
Signed by: Erwin Honing

CE Marking: FlinQ

Product name: FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

Barcode / EAN: 8720955002998

Place: 3755LD Eemnes, The Netherlands

Date: 07-08-2023

Conform that the products mentioned are with the following safety and hazardous substances restrictions in electrical and electronic equipment requirements of the relevant European Union harmonization directives 2014/53/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU and all amendments. Conformity is guaranteed by the CE symbol. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.flinqproducts.nl

TECHNICAL CHANGES SUBJECT TO FURTHER DEVELOPMENTS

Reduction of Hazardous Substances (ROHS) Directive 2011/65/EU + 2015/863/EU

Radio Equipment (RED) 2014/53/EU

CE [RE] [REP]


FLINQ



EN NL DE FR

FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

FQC8291 | Instruction Manual



FR Manuel FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

FR Manuel FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

FR Manuel FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

FR Manuel FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

FR Manuel FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

FR Manuel FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

FR Manuel FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

FR Manuel FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

FR Manuel FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

FR Manuel FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell


FR Manuel FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

FR Manuel FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

FR Manuel FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell

Description du produit

Photosensible
 Lentille
 PIR
 Indicateur de travail
 Mic
 Bouton de sonnette




Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit ! Conservez-le dans un endroit sûr pour référence future. Ce produit peut être utilisé à l'extérieur (voir ci-dessous pour plus d'informations).

Cet appareil peut être utilisé (mais non installé) par des enfants âgés de 12 ans et plus, et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et/ou de connaissances suffisantes, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient été formés à l'utilisation du coffre-fort, l'utilisation de l'appareil et comprennent les dangers potentiels.

Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Les enfants ne doivent pas être autorisés à jouer avec l'appareil. Gardez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a un risque d'étouffement ! Ne laissez pas les enfants sans surveillance nettoyer ou entretenir cet appareil.

Caractéristiques

Pixel	200W 1080P
Bitrate vidéo	HD: 1 Mbps, SD:384 Kbps
Frame rate vidéo	HD: 1080P @ 15 fps, SD: VGA @ 20 fps
Lentille	Focal length: 2.8mm, F/No: F2.4
FOV	Diagonale 140°
Norme de codec vidéo	Mainstream (HD): H.265; sous-flux (SD): H.264
Audio bidirectionnel	Prise en charge de l'interphone vocal bidirectionnel, annulation d'écho
Entrée/sortie audio	1 micro; 1 haut-parleur
LED	Voyants verts/blancs, le blanc est l'indicateur d'état de l'appareil, le vert est l'indicateur de charge
Lumière infrarouge	Lumière infrarouge 850nm
Mode vision nocturne	Commutation automatique IR-CUT jusqu'à 5 mètres
Connexion sans fil	2.4 GHz Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Détection de mouvement	Prise en charge de la détection de mouvement humain PIR
Stockage local	TF card (MAX: 128G)
Stockage en nuage FlinQ	Oui, en option via l'application
Amazon Alexa	Prise en charge
Google assistant	Prise en charge
Source de courant	DC 5VIA, batteries rechargeables 5000mAh intégrées, non amovibles, protection de charge
Vie de la batterie	4 ~ 6 mois (réveil 10 fois par jour)
Température de fonctionnement	-20°C-45°C / 10%-95% Pas de condensation




Scannez le code QR ou visitez flinqproducts.nl/registration

- Un an de garantie supplémentaire (2+1)
- Soutien personnel
- Certificat de garantie numérique
- Manuel numérique

Démontage de la sonnette / instruction de charge

- Insérez l'aiguille de démontage dans le trou et appuyez fermement, comme indiqué ci-dessous.
- Tirez la sonnette vers l'avant, comme illustré ci-dessous.
- Branchez le câble USB pour charger la sonnette vidéo.



Avant que tu commences
 Assurez-vous que votre appareil mobile exécute iOS 9 ou supérieur ou Android 5 ou supérieur. Vérifiez votre réseau/nom Wi-Fi et assurez-vous que votre appareil mobile est connecté au même réseau/nom/routeur Wi-Fi 2,4 GHz.

État de la sonnette

Lumière verte	Solide: Chargement	Lumière bleue	Solide: Connexion réseau réussie
	Éteint: Charge terminée		Clignote 3 fois: sortie du mode veille
	Clignote rapidement: Charge anormale		Clignote lentement: configuration en attente
lumière rouge			
Fixe:		Échec de la connexion réseau	
Clignote lentement:		Panne de l'équipement	
Les voyants rouges et bleus clignotent rapidement:		mise à niveau OTA	

Remarques: Veuillez noter que seuls les réseaux 2,4 GHz sont pris en charge. Les réseaux 5 GHz ne fonctionneront pas. Demandez à votre fournisseur comment activer les deux fréquences.

Installation

1 Ouvrez l'application FlinQ
 Ouvrez l'application FlinQ sur votre appareil mobile.

2 Ajouter un appareil
 Sélectionnez "Ajouter un appareil" ou le signe "+" et assurez-vous que le voyant lumineux de la sonnette vidéo clignote rapidement.

3 Sélectionner un produit
 Sélectionnez votre type de produit via l'onglet de la section caméra. Veuillez sélectionner la « sonnette vidéo extérieure intelligente FlinQ ».

4 Remplissez les détails Wi-Fi
 Remplissez maintenant le nom et le mot de passe WiFi pour continuer l'installation.

5 Scannez le code QR
 Scannez le code QR sur votre téléphone avec la caméra vidéo de la sonnette. Après avoir entendu un bip, cliquez sur le bouton "Entendu le bip".

6 L'appareil est en cours d'ajout
 L'appareil est installé. Cela peut prendre jusqu'à 2 minutes.

7 Appareil ajouté avec succès
 L'appareil est installé avec succès et ajouté à votre liste de produits. Vous pouvez maintenant contrôler votre appareil à distance.

8 Stockage en nuage FlinQ (facultatif)
 Pour la sonnette vidéo extérieure FlinQ, vous pouvez acheter un stockage cloud en option dans l'application FlinQ. Après l'achat, vous pouvez lire les médias enregistrés jusqu'à 30 jours* depuis votre appareil mobile partout dans le monde. Pour plus d'informations, visitez: www.flinqproducts.nl/flinq-app/cloud-storage/ ou scannez le code QR ci-dessus avec votre appareil mobile.

Montage mural




1 Percer les trous
 Percer les deux trous dans le mur et martelez les bouchons de la section caméra. En option, vous pouvez utiliser le ruban adhésif 3M à la place des vis (voir étape 4).

2 Placer la plaque arrière
 Fixez la plaque arrière dans le mur à l'aide des vis.

3 Placez la sonnette dans la plaque arrière
 Placez la sonnette pour la boucler sur la plaque arrière pour terminer l'installation.

4 Fixez la plaque arrière avec du ruban adhésif 3M (facultatif)
 Au lieu de vis, vous pouvez également utiliser du ruban adhésif double face, fourni dans l'emballage. Ceci est utile si, par exemple, vous ne voulez pas de trous dans votre cadre ou dans les cadres en plastique.

Connectez le carillon (optionnel)



1 Placer le carillon dans la prise murale
 Placez le carillon dans la prise murale et attendez qu'il s'allume.

2 Réinitialiser l'appareil
 Réinitialisez le carillon en appuyant sur le bouton de repos pendant plusieurs secondes jusqu'à ce que vous entendiez le son ding dong, puis relâchez le bouton.

3 Appuyez sur le bouton de la sonnette
 Appuyez sur le bouton de la sonnette pour coupler avec le carillon. Une fois jumelé, vous entendez un son.

4 Sonnette prête à l'emploi
 Une fois connectée au carillon, la sonnette est prête à l'emploi.

Utilisation de l'application

1 Utilisation des boutons
Relecture
 Si vous disposez d'une carte SD, vous pouvez visualiser et retirer les images enregistrées ici. Cela s'applique aux photos et aux vidéos.

Galerie
 Afficher toutes les images enregistrées. Cela s'applique aux photos et aux vidéos.

Couleur de thème
 Basculez entre une interface d'application sombre et claire.

Mode nuit
 Basculez manuellement entre la vision nocturne et diurne. Choisissez automatique pour automatiser cela.

Volume de l'appareil
 Augmenter ou diminuer le volume de la sonnette

Détection de mouvement
 Allumer ou éteindre le capteur de mouvement

1 Connectez Google Home ou Amazon Alexa
 Si vous disposez d'un assistant vocal tel que Google Home, Google Nest Hub ou Amazon Alexa, vous pouvez le connecter à votre sonnette. Certains assistants vocaux comme Google Nest Hub permettent même de visionner des séquences vidéo en direct.

Connectez la sonnette à votre assistant vocal
 1. Ouvrez l'application FlinQ et cliquez sur la sonnette.
 2. Cliquez sur les 3 points « ... » en haut à droite.
 3. Cliquez sur « Paramètres d'alarme de détection ».
 4. Activez le curseur derrière « Région d'activité », puis cliquez en dessous sur « Ajuster les paramètres de la zone de surveillance ».
 5. Appuyez, maintenez et faites glisser un coin pour ajuster la zone. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « enregistrer ». L'activité dans cette zone sera désormais remarquée et vous recevrez une notification. Toute activité en dehors de cette zone sera ignorée.

1 Configurer une zone de détection ou ajustez la sensibilité du capteur
 1. Ouvrez l'application FlinQ et cliquez sur la sonnette.
 2. Cliquez sur les 3 points « ... » en haut à droite.
 3. Cliquez sur « Paramètres d'alarme de détection ».
 4. Activez le curseur derrière « Région d'activité », puis cliquez en dessous sur « Ajuster les paramètres de la zone de surveillance ».
 5. Appuyez, maintenez et faites glisser un coin pour ajuster la zone. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « enregistrer ». L'activité dans cette zone sera désormais remarquée et vous recevrez une notification. Toute activité en dehors de cette zone sera ignorée.

1 Définir un mode veille
 Si vous souhaitez éteindre votre sonnette la nuit, par exemple pour économiser la batterie, vous pouvez définir un mode veille. La sonnette n'enregistrera ni ne détectera rien entre l'heure de début et l'heure de fin définies.
 1. Ouvrez l'application FlinQ et cliquez sur la sonnette.
 2. Cliquez sur les 3 points « ... » en haut à droite.
 3. Cliquez sur « Paramètres d'alarme de détection ».
 4. Cliquez sur « Paramètres de mode veille ».
 5. Cochez « Heure d'ouverture » et définissez une heure de début et de fin. Cliquez ensuite sur « enregistrer » pour l'activer.

1 Activer l'alarme de démontage
 1. Ouvrez l'application FlinQ et cliquez sur la sonnette.
 2. Cliquez sur les 3 points « ... » en haut à droite.
 3. Cliquez sur « Paramètres d'alarme de détection ».
 4. Cliquez sur « Paramètres de mode veille ».
 5. Cochez « Alarme anti-démontage ».
 6. Cliquez sur « Paramètres de mode veille ».
 7. Cliquez sur « Paramètres de mode veille ».
 8. Cliquez sur « Paramètres de mode veille ».
 9. Cliquez sur « Paramètres de mode veille ».

1 Ajouter un membre de la famille à la sonnette
Remarque : cette personne doit d'abord installer l'application FlinQ et créer un compte pour l'application FlinQ avant de pouvoir l'enjoyer.
 Parfois, vous souhaitez partager l'appareil avec un membre de votre famille, vous pouvez facilement le faire en suivant les étapes ci-dessous.
 1. Ouvrez l'application FlinQ et cliquez sur la sonnette.
 2. Cliquez sur les 3 points « ... » en haut à droite.
 3. Cliquez sur « Paramètres d'alarme de détection ».
 4. Cliquez sur « Paramètres de mode veille ».
 5. Cliquez sur « Paramètres de mode veille ».
 6. Cliquez sur « Paramètres de mode veille ».
 7. Cliquez sur « Paramètres de mode veille ».
 8. Cliquez sur « Paramètres de mode veille ».
 9. Cliquez sur « Paramètres de mode veille ».

Questions fréquemment posées

Puis-je partager avec ma famille et mes amis ?
 Oui, vous pouvez partager vos caméras avec votre famille et vos amis qui auront accès pour voir la caméra et contrôler vos ampoules, prises et autres appareils. Dans l'application FlinQ, appuyez sur le bouton Profil et cliquez sur le bouton Gestion de l'accueil, et vous pourrez donner ou révoquer les autorisations de partage. Pour partager, l'autre utilisateur doit déjà avoir téléchargé l'application FlinQ et enregistré un nouveau compte.

Quelle est la portée sans fil ?
 La portée de votre Wi-Fi domestique dépend fortement de votre routeur domestique et des conditions de la pièce. Consultez les spécifications de votre routeur pour connaître les données de portée exactes.

Combien de caméras puis-je contrôler ?
 L'application FlinQ peut contrôler un nombre illimité d'appareils dans un nombre illimité d'emplacements. Votre routeur peut avoir une limite de combien d'appareils peuvent être connectés à un routeur.

Mon appareil s'affiche hors ligne dans l'application FlinQ
 - Assurez-vous que l'appareil est sous tension
 - Assurez-vous que le réseau est stable et que le nom et le mot de passe WiFi ne sont pas modifiés. Sinon, ajoutez à nouveau l'appareil à l'application FlinQ.
 - Si le réseau est normal, mais toujours hors ligne. Vérifiez qu'il y a trop de connexions Wi-Fi. Vous pouvez redémarrer votre routeur pour vérifier l'état de l'appareil.

Declaration of Conformity

Herbyb we:
 Indoor Security Camera
Company:
 FlinQ Commerce
Address:
 Eemweg 74
 3755LD Eemnes
 The Netherlands

Declare under the sole responsibility that the following equipment:
 FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell
Brand:
 FlinQ
Product name:
 FlinQ Smart Outdoor Video Doorbell
Barcode / EAN:
 8720955002998
Product Rating:
 DC 5W1A
Date:
 07-08-2023

Conform that the products mentioned are with the following safety and hazardous substances restrictions in electrical and electronic equipment requirements of the relevant European Union harmonization directives 2014/53/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU and all amendments. Conformity is guaranteed by the CE symbol. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.flinqproducts.nl

TECHNICAL CHANGES SUBJECT TO FURTHER DEVELOPMENTS
 Radio Equipment (RED) 2014/53/EU
 Reduction of Hazardous Substances (ROHS) Directive 2011/65/EU + 2015/863/EU

