


FLINQ



EN NL DE FR

FlinQ Peak Sensor Bin

FQC8276, FQC8278, FQC8279 | Instruction Manual



Welcome to the FlinQ family

Thanks for purchasing one of our items! To ensure continuous operation and accuracy, please read these operating instructions carefully before use and save this manual for future use. Passing certain procedures may result in incorrect reading and incorrect use of this product. We hope that you will enjoy using your new FlinQ-product! If by any chance the item is damaged, defective or broken, you are covered with warranty! Please do not hesitate to contact us for any questions, concerns or suggestions at the email address as mentioned in this manual.

Register your FlinQ product

We can imagine you want to treat your FlinQ item carefully. Register your product and you will be entitled to the following:

- ✓ 1 year extra **warranty** (2+1)
- ✓ Personal **support**
- ✓ Digital warranty **certificate**
- ✓ Digital **manual**



Scan the QR code or go to flinqproducts.nl/registration

Note: Please read the safety and assembly instructions carefully, in order to avoid the risk of any injury by using the product or damaging to the product.

Note: Read these instructions carefully and thoroughly. Keep these instructions to read through at a later date. If you give the product to anyone else at some point in the future, please ensure you also pass on this manual.

Note: Only for domestic use and not for commercial use!

Warning: Keep small parts, plastic bags and other packaging out of reach of children.

Pay attention especially when you unpack the item. Danger of suffocation! Check the delivery for completeness. Later complaints cannot be accepted. Check all elements and parts for damages. Despite careful control, products may be damaged in transit. In this case, do not assemble your product. Defective parts can endanger your health.

Note: Never modify the product! Changes will void the warranty and the product may be unsafe or even dangerous.

Unpack all the parts and elements of the set and place the components on top of the carton or any other clean surface. This will protect your new item. Please also pay attention not to scratch the floor while working with tools. Make sure that this product is fully assembled before use, as shown in the illustration. For cleaning, please use a sponge and warm soapy water. Do not use solvent based cleaners or detergents – for example bleach. Those can damage the product.

Intended use

The automatic dustbin is designed to store household waste for a short period. Comfortable and hygienic! The automatic trash bin works over a motion detector automatically and also closes accordingly the garbage disposal. It is intended exclusively for use in dry and enclosed areas. Use the product only for its designed purpose of use. Manufacturer will not assume any responsibility in case of damages caused by any unappropriated use. Any modifications applied by the customer on

the original product will have a negative impact on the safety and the quality of the product, cause damage to it and will cancel the warranty.

Safety instructions

- Do not put anything on the lid, or push the trash bin under a low storage too (eg kitchen countertop). The lid must, whenever necessary, fully be opened. Failure to do so may result in any damage.
- Do not close the lid by hand, always use the automatic function to do so, or the manual button.
- For cleaning, please use a damp cloth to wipe the surfaces. Absolutely avoid to bring the electrical components in contact to water.
- Place the dustbin in a way there will be no direct sunlight on the sensor.
- Keep the trash bin away from open fire or hot surfaces.
- If the batteries are empty, always replace all the batteries at the same time. When inserting the batteries, place them in the correct polarization. To disposed the used batteries, please be aware of the local waste disposal directives.

Start-up and use

Remove the trash bin from its packaging. Packaging and foam material must be disposed follow to local regulations. Open the lid of the battery compartment and insert the batteries (4x 1.5V AA batteries, not included). Make sure the right polarization is used. Please watch the + and - signs in the battery compartment.

The lid will open when it perceives movement about 20cm above the sensor, over 0,5 seconds. And it will close again when the sensor notices no movement for about 3 seconds within the same range of 20cm-range notes.

ON/OFF function: if you turn the battery compartment halfway back, the sensor function will be switched off.

Care and storage

Check all the parts. If any problems are detected, do not use the product. Always replace al parts with original replacements according to the manufacturers guidelines. If the product is not properly cared for and maintained, it may become unsafe and can also become damaged. This can lead to dangerous situations. Improper handling of the waste bin can damage the product.

- Make sure that no cleaning water will enter the battery compartment or touch the


sensors of the lid.

- Do not clean the parts of the waste bin in the dishwasher and immerse it under running water.
- For cleaning use a sponge and warm soapy water. Do not use solvent based cleaners or detergents for example bleach. These may damage the bin.
- Afterwards, please dry thoroughly with a soft cloth.


Store the waste bin in a dry and clean place. Always remove the batteries during a long storage period.

Meaning of buttons / specifications

1. Bin body
2. Cover
3. Lid
4. Sensor panel
5. Battery compartment
6. DC in jack (adapter not included)
7. Low power alarm
8. Manual operation button
9. Sensor eye




Install the batteries




1 Batteries (not included)

The sensor bin works on 4 x AA batteries (not included).




2 Take out battery compartment

Unscrew the cap (turn left) from the battery compartment.



3 Place batteries

Place the batteries in the compartment. Make sure you place the batteries in the right way + and -.



4 Place compartment back in


Place back the battery compartment. Make sure you put it the right way in as marked on the compartment. Screw the lid back on.

Manual operation



1 Open / close


Push the "hand" icon button to open and close the lid manually.



! Don't press the lid

Don't press the lid when it is opening or closing. This can damage the motor.

Other information



1 Change batteries

When the LED is flashing under the battery icon it means that you need to change the batteries.



2 Avoid sunlight

Avoid sunlight on the sensor panel. This can damage the electronics.




Welkom bij de FlinQ familie

Bedankt dat je voor een van onze artikelen heeft gekozen! Om een continue werking en nauwkeurigheid te garanderen, dien je deze gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig te lezen en deze te bewaren voor toekomstig gebruik. Het overslaan van bepaalde procedures kan leiden tot onjuiste lezing en onjuist gebruik van dit product. Wij wensen je veel plezier met uw nieuwe FlinQ-product! Als het artikel per ongeluk beschadigd, defect of kapot is, dan heb je recht op garantie! Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij vragen, opmerkingen of suggesties op het e-mailadres zoals vermeld in deze handleiding.

Registreer je FlinQ product

Je FlinQ product, daar ben je extra zuinig op en dat begrijpen we. Registreer gratis je product en profiteer onder meer van:

- ✓ 1 jaar extra **garantie** (2+1)
- ✓ Persoonlijke **ondersteuning**
- ✓ Digitaal garantie **certificaat**
- ✓ Digitale **handleiding**



Scan de QR code of ga naar flinqproducts.nl/registreren/

Info: Lees de veiligheids- en montage-instructies aandachtig door om het risico op letsel door het gebruik van het product of beschadiging van het product te voorkomen.

Info: Lees deze instructies aandachtig en grondig door. Bewaar deze instructies om later nog eens door te lezen. Als je het product in de toekomst aan iemand anders geeft, zorg er dan voor dat je ook deze handleiding doorgeeft.

Info: Alleen voor huishoudelijk gebruik en niet voor commercieel gebruik!

Let op: Houd kleine onderdelen, plastic zakken en andere verpakkingen buiten het bereik van kinderen.

Let vooral op bij het uitpakken van het artikel. Verstikkingsgevaar! Controleer de levering op volledigheid. Latere klachten kunnen niet worden aanvaard. Controleer alle elementen en onderdelen op beschadigingen. Ondanks zorgvuldige controle kunnen producten beschadigd raken tijdens het transport. Monteer in dit geval uw product niet. Defecte onderdelen kunnen uw gezondheid in gevaar brengen.

Info: Pas het product nooit aan! Wijzigingen maken de garantie ongeldig en het product kan onveilig of zelfs gevaarlijk worden.

Pak alle onderdelen en elementen van de set uit en plaats de componenten op de doos of een ander schoon oppervlak. Dit beschermt je nieuwe item. Let er ook op dat je tijdens het werken met gereedschap geen krassen op de vloer maakt. Zorg ervoor dat dit product voor gebruik volledig is gemonteerd, zoals weergegeven in de afbeelding. Gebruik voor het reinigen een spons en warm zeepsop. Gebruik geen reinigingsmiddelen of wasmiddelen op basis van oplosmiddelen – bijvoorbeeld bleekmiddel. Die kunnen het product beschadigen.

Gebruik

De automatische vuilnisbak is ontworpen om huishoudelijk afval voor een korte periode op te slaan. Comfortabel en hygiënisch! De automatische prullenbak werkt via een bewegingsmelder automatisch en sluit ook automatisch. Het is uitsluitend bedoeld voor gebruik in droge en gesloten ruimtes. Gebruik het product alleen voor het beoogde gebruiksdoel. De fabrikant aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid

in geval van schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik. Wijzigingen aangebracht door de klant aan het originele product hebben een negatieve invloed op de veiligheid en de kwaliteit van het product, veroorzaken schade aan het product en doen de garantie vervallen.

Veiligheidsinstructies

- Plaats niets op het deksel, en duw de prullenbak ook niet onder een lage berging (vb. keukenblad). Het deksel moet, indien nodig, volledig worden geopend. Als u dit niet doet, kan er schade ontstaan.
- Sluit het deksel niet met de hand, gebruik hiervoor altijd de automatische functie of de manuele knop.
- Gebruik voor het reinigen een vochtige doek om de oppervlakken schoon te vegen. Vermijd absoluut om de elektrische componenten in contact te brengen met water.
- Plaats de vuilnisbak zo dat er geen direct zonlicht op de sensor valt.
- Houd de prullenbak uit de buurt van open vuur of hete oppervlakken.
- Als de batterijen leeg zijn, vervang dan altijd alle batterijen tegelijk. Plaats de batterijen bij het plaatsen in de juiste polariteit. Houd u bij het weggooien van gebruikte batterijen aan de plaatselijke richtlijnen voor afvalverwerking.

Eerste gebruik

Haal de prullenbak uit de verpakking. Verpakking en schuimmateriaal moeten worden weggegooid volgens de plaatselijke voorschriften. Open het deksel van het batterijvak en plaats de batterijen (4x 1,5V AA-batterijen, niet inbegrepen). Zorg ervoor dat de juiste polarisatie wordt gebruikt. Let op de + en - tekens in het batterijvak.

Het deksel gaat open wanneer het beweging waarneemt op ongeveer 20 cm boven de sensor, gedurende 0,5 seconde. En het zal weer sluiten als de sensor gedurende ongeveer 3 seconden geen beweging waarneemt binnen hetzelfde bereik van 20 cm-tonen.

AAN/UIT-functie: als je het batterijvak half naar achteren draait, wordt de sensorfunctie uitgeschakeld.

Onderhoud

Controleer alle onderdelen. Gebruik het product niet als er problemen worden geconstateerd. Vervang altijd alle onderdelen door originele onderdelen volgens de richtlijnen van de fabrikant. Als het product niet goed wordt verzorgd en onderhouden, kan het onveilig worden en kan het beschadigd raken. Dit kan


tot gevaarlijke situaties leiden. Onjuist gebruik van de afvalbak kan het product beschadigen.

- Zorg ervoor dat er geen reinigingswater in het batterijvak komt of de sensoren van het deksel raakt.
- Reinig de onderdelen van de afvalbak niet in het afwaswater en dompel hem onder stromend water.
- Gebruik voor het schoonmaken een spons en warm zeepsop. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van oplosmiddelen of wasmiddelen zoals bleekmiddel. Deze kunnen de bak beschadigen.
- Daarna goed afdrogen met een zachte doek.


Bewaar de afvalbak op een droge en schone plek. Verwijder bij langdurige opslag altijd de batterijen.

Uitleg buttons

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Behuizing | 6. Stroomaansluiting (adapter niet inbegrepen) |
| 2. Cover | 7. Laag stroomalarm |
| 3. Deksel | 8. Handmatige bediening |
| 4. Sensor paneel | 9. Sensor |
| 5. Batterijcompartiment | |




Plaatsen van batterijen




1 Batterijen (niet ingebrepen)

De prullenbak werkt op 4x AA-batterijen (niet ingebrepen).




2 Verwijder het batterijvak

Draai de dop (naar links) los van het batterijvak.



3 Plaats batterijen


Plaats de batterijen in het compartiment. Zorg ervoor dat je de batterijen op de juiste manier plaatst + en -.



4 Plaats het batterijvak terug


Plaats het batterijvak terug. Zorg ervoor dat u het op de juiste manier plaatst, zoals aangegeven op het compartiment. Schroef het deksel er weer op.

Manuele bediening



1 Open / dicht


Druk op de knop "hand" om het deksel handmatig te openen en te sluiten.



! Druk niet op de deksel

Druk niet op het deksel tijdens het openen of sluiten. Dit kan de motor beschadigen.

Overige informatie



1 Vervang batterijen

Wanneer de LED onder het batterijpictogram knippert, betekent dit dat u de batterijen moet vervangen.



2 Vermijd direct zonlicht

Vermijd zonlicht op het sensorpaneel. Dit kan de elektronica beschadigen.



Willkommen in der flinq-familie

Vielen Dank, dass Sie sich für einen unserer Artikel entschieden haben! Um einen kontinuierlichen Betrieb und Genauigkeit zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Das Überspringen bestimmter Verfahren kann zu falschem Lesen und falscher Verwendung dieses Produkts führen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen FlinQ-Produkt! Wenn der Artikel versehentlich beschädigt, defekt oder kaputt ist, haben Sie Anspruch auf Gewährleistung! Bitte zögern Sie nicht, uns bei Fragen, Kommentaren oder Vorschlägen unter der in diesem Handbuch angegebenen E-Mail-Adresse zu kontaktieren.

Registrieren Sie Ihr FlinQ Produkt

Sie sind besonders vorsichtig mit Ihrem neuem FlinQ Produkt und wir verstehen das. Registrieren Sie Ihr Produkt jetzt kostenlos und profitieren Sie von:

- ✓ Ein Jahr **Zusatzgarantie** (2+1)
- ✓ Persönlicher **technischer Unterstützung und Support**
- ✓ Digitales **Garantie-zertifikat**
- ✓ Digitales **Handbuch**



Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie flinqproducts.nl/registration/

Hinweis: Bitte lesen Sie die Sicherheits- und Montagehinweise sorgfältig durch, um das Risiko von Verletzungen durch die Verwendung des Produkts oder Schäden am Produkt zu vermeiden.

Hinweis: Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig und gründlich durch. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Wenn Sie das Produkt zu einem späteren Zeitpunkt an andere weitergeben, geben Sie bitte auch diese Anleitung mit.

Hinweis: Nur für den Hausgebrauch und nicht für den gewerblichen Gebrauch!

Warnung: Bewahren Sie Kleinteile, Plastiktüten und andere Verpackungen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Achten Sie besonders beim Auspacken des Artikels darauf. Erstickungsgefahr! Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit. Spätere Reklamationen können nicht anerkannt werden. Prüfen Sie alle Elemente und Teile auf Beschädigungen. Trotz sorgfältiger Kontrolle können Produkte beim Transport beschädigt werden. Bauen Sie Ihr Produkt in diesem Fall nicht zusammen. Defekte Teile können Ihre Gesundheit gefährden.

Hinweis: Verändern Sie niemals das Produkt! Änderungen führen zum Erlöschen der Garantie und das Produkt kann unsicher oder sogar gefährlich sein.

Packen Sie alle Teile und Elemente des Sets aus und legen Sie die Komponenten auf den Karton oder eine andere saubere Oberfläche. Dadurch wird Ihr neuer Artikel geschützt. Bitte achten Sie auch darauf, den Boden beim Arbeiten mit Werkzeugen nicht zu zerkratzen. Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt vor der Verwendung vollständig zusammengesetzt ist, wie in der Abbildung gezeigt. Verwenden Sie zur Reinigung bitte einen Schwamm und warme Seifenlauge. Verwenden Sie keine lösemittelhaltigen Reiniger oder Reinigungsmittel – zum Beispiel Bleichmittel. Diese können das Produkt beschädigen.

Verwendungszweck

Die automatische Mülltonne ist für die kurzzeitige Aufbewahrung von Haushaltsabfällen konzipiert. Bequem und hygienisch! Der automatische Mülleimer

arbeitet über einen Bewegungsmelder automatisch und schließt auch entsprechend die Müllabfuhr. Es ist ausschließlich für den Einsatz in trockenen und geschlossenen Räumen bestimmt. Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Verwendungszweck. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung verursacht werden. Vom Kunden vorgenommene Änderungen am Originalprodukt wirken sich negativ auf die Sicherheit und Qualität des Produkts aus, verursachen Schäden am Produkt und führen zum Erlöschen der Garantie.

Sicherheitshinweise

- Stellen Sie nichts auf den Deckel und schieben Sie den Mülleimer auch nicht unter eine niedrige Ablage (z. B. Küchenarbeitsplatte). Der Deckel muss bei Bedarf vollständig geöffnet werden. Andernfalls kann es zu Schäden kommen.
- Schließen Sie den Deckel nicht von Hand, verwenden Sie dazu immer die Automatikfunktion oder die manuelle Taste.
- Zur Reinigung verwenden Sie bitte ein feuchtes Tuch, um die Oberflächen abzuwischen. Vermeiden Sie unbedingt, die elektrischen Komponenten mit Wasser in Kontakt zu bringen.
- Stellen Sie den Mülleimer so auf, dass kein direktes Sonnenlicht auf den Sensor fällt.
- Halten Sie den Mülleimer von offenem Feuer oder heißen Oberflächen fern.
- Wenn die Batterien leer sind, ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarisierung. Bitte beachten Sie zur Entsorgung der Altbatterien die örtlichen Abfallbeseitigungsvorschriften.

Erste Benutzung

Nehmen Sie den Mülleimer aus seiner Verpackung. Verpackung und Schaummaterial müssen gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs und legen Sie die Batterien ein (4x 1,5 V AA-Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten). Stellen Sie sicher, dass die richtige Polarisierung verwendet wird. Bitte beachten Sie die + und - Zeichen im Batteriefach.

Der Deckel öffnet sich, wenn er über einen Zeitraum von 0,5 Sekunden eine Bewegung etwa 20 cm über dem Sensor wahrnimmt. Und es schließt sich wieder, wenn der Sensor etwa 3 Sekunden lang keine Bewegung innerhalb des gleichen Bereichs von 20 cm Notizen bemerkt.

EIN/AUS-Funktion: Drehen Sie das Batteriefach halb zurück, wird die Sensorfunktion ausgeschaltet.

Pflege und Aufbewahrung


Überprüfen Sie alle Teile. Wenn Probleme festgestellt werden, verwenden Sie das Produkt nicht. Ersetzen Sie immer alle Teile durch Originalersatzteile gemäß den Herstellerrichtlinien. Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß gepflegt und gewartet wird, kann es unsicher werden und auch beschädigt werden. Dies kann zu gefährlichen Situationen führen. Unsachgemäßer Umgang mit dem Abfallbehälter kann das Produkt beschädigen.

- Achten Sie darauf, dass kein Reinigungswasser in das Batteriefach gelangt oder die Sensoren des Deckels berührt.
- Reinigen Sie die Teile des Abfallbehälters nicht im Spülwasser und tauchen Sie ihn nicht unter fließendes Wasser.
- Verwenden Sie zur Reinigung einen Schwamm und warme Seifenlauge. Verwenden Sie keine lösemittelhaltigen Reiniger oder Reinigungsmittel wie beispielsweise Bleichmittel. Diese können den Behälter beschädigen.
- Anschließend bitte mit einem weichen Tuch gründlich abtrocknen.


Bewahren Sie den Abfallbehälter an einem trockenen und sauberen Ort auf. Entnehmen Sie bei längerer Lagerung immer die Batterien.

Bedeutung der Schaltflächen / Angaben

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Behälterkörper | 6. DC-Eingangsbuchse (Adapter nicht im Lieferumfang enthalten) |
| 2. Abdeckung | 7. Low-Power-Alarm |
| 3. Deckel | 8. Taste für manuellen Betrieb |
| 4. Sensorfeld | 9. Sensorauge |
| 5. Batteriefach | |




Setzen Sie die Batterien ein




1 Batterien (nicht enthalten)

Der Sensorbehälter funktioniert 4 x AA-Batterien (nicht enthalten).




2 Batteriefach herausnehmen

Schrauben Sie die Kappe (nach links drehen) vom Batteriefach ab.



3 Batterien einlegen

Legen Sie die Batterien in das Fach. Stellen Sie sicher, dass Sie die Batterien in der richtigen Richtung + und - einsetzen.



4 Fach wieder einsetzen

Setzen Sie das Batteriefach wieder ein. Stellen Sie sicher, dass Sie es richtig herum einlegen, wie auf dem Fach markiert. Schrauben Sie den Deckel wieder auf.

Handbetrieb




1 Öffnen schließen

Drücken Sie die „Hand“-Symboltaste, um den Deckel manuell zu öffnen und zu schließen.



! Drücken Sie nicht auf den Deckel

Drücken Sie nicht auf den Deckel, wenn er sich öffnet oder schließt. Dies kann den Motor beschädigen.



1 Batterien wechseln


Wenn die LED unter dem Batteriesymbol blinkt, bedeutet dies, dass Sie die Batterien wechseln müssen.



2 Vermeiden Sie Sonnenlicht

Vermeiden Sie Sonnenlicht auf dem Sensorfeld. Dies kann die Elektronik beschädigen.

Andere Informationen




Bienvenue dans la famille FlinQ

Merci d'avoir choisi l'un de nos articles! Pour assurer un fonctionnement et une précision continus, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation et conservez-le pour référence future. Ignorer certaines procédures peut entraîner une lecture incorrecte et une utilisation incorrecte de ce produit. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau produit FlinQ! Si l'article est accidentellement endommagé, défectueux ou cassé, vous avez droit à la garantie! N'hésitez pas à nous contacter pour toute question, commentaire ou suggestion à l'adresse e-mail fournie dans ce manuel.

Enregistrez votre produit de FlinQ Products

Vous êtes extrêmement prudent avec votre nouveau produit et nous le comprenons. Enregistrez maintenant gratuitement votre produit et profitez de:

- ✓ Un an de **garantie** supplémentaire (2+1)
- ✓ **Soutien** personnel
- ✓ **Certificat de garantie** numérique
- ✓ Manuel **numérique**



Scannez le code QR ou visitez flinqproducts.nl/registration/

Remarque: Veuillez lire attentivement les instructions de sécurité et de montage, afin d'éviter tout risque de blessure en utilisant le produit ou d'endommager le produit.

Remarque: Lisez attentivement et entièrement ces instructions. Conservez ces instructions pour les lire ultérieurement. Si vous donnez le produit à quelqu'un d'autre à un moment donné dans le futur, veuillez vous assurer de transmettre également ce manuel.

Remarque: Uniquement pour un usage domestique et non pour un usage commercial !

Attention: Conservez les petites pièces, les sacs en plastique et autres emballages hors de portée des enfants.

Faites attention surtout lorsque vous déballez l'article. Danger d'étouffement ! Vérifiez l'intégralité de la livraison. Les plaintes ultérieures ne peuvent être acceptées. Vérifiez que tous les éléments et pièces ne sont pas endommagés. Malgré un contrôle minutieux, les produits peuvent être endommagés pendant le transport. Dans ce cas, ne montez pas votre produit. Les pièces défectueuses peuvent mettre votre santé en danger.

Remarque: Ne modifiez jamais le produit ! Les modifications annuleront la garantie et le produit peut être dangereux ou même dangereux.

Déballez toutes les pièces et tous les éléments de l'ensemble et placez les composants sur le dessus du carton ou sur toute autre surface propre. Cela protégera votre nouvel article. Veuillez également faire attention à ne pas rayer le sol lorsque vous travaillez avec des outils. Assurez-vous que ce produit est entièrement assemblé avant utilisation, comme indiqué sur l'illustration. Pour le nettoyage, veuillez utiliser une éponge et de l'eau chaude savonneuse. N'utilisez pas de nettoyeurs ou de détergents à base de solvants, par exemple de l'eau de Javel. Ceux-ci peuvent endommager le produit.

Utilisation prévue

La poubelle automatique est conçue pour stocker les déchets ménagers pendant une courte période. Confortable et hygiénique ! La poubelle automatique fonctionne automatiquement sur un détecteur de mouvement et ferme également en conséquence le broyeur à déchets. Il est exclusivement destiné à être utilisé dans des

locaux secs et fermés. Utilisez le produit uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une utilisation inappropriée. Toute modification apportée par le client au produit d'origine aura un impact négatif sur la sécurité et la qualité du produit, l'endommagera et annulera la garantie.

Consignes de sécurité

- Ne rien poser sur le couvercle, ni pousser la poubelle sous un rangement bas également (ex : plan de travail de la cuisine). Le couvercle doit, chaque fois que nécessaire, être complètement ouvert. Ne pas le faire peut entraîner des dommages.
- Ne fermez pas le couvercle à la main, utilisez toujours pour cela la fonction automatique ou le bouton manuel.
- Pour le nettoyage, veuillez utiliser un chiffon humide pour essuyer les surfaces. Evitez absolument de mettre les composants électriques en contact avec l'eau.
- Placez la poubelle de manière à ce qu'il n'y ait pas de lumière directe du soleil sur le capteur.
- Gardez la poubelle à l'écart des flammes nues ou des surfaces chaudes.
- Si les piles sont vides, remplacez toujours toutes les piles en même temps. Lors de l'insertion des piles, placez-les dans la bonne polarisation. Pour jeter les piles usagées, veuillez prendre connaissance des directives locales d'élimination des déchets.

Première utilisation

Retirez la poubelle de son emballage. L'emballage et le matériau en mousse doivent être éliminés conformément aux réglementations locales. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles et insérez les piles (4 piles AA 1,5 V, non incluses). Assurez-vous que la bonne polarisation est utilisée. Veuillez observer les signes + et - dans le compartiment à piles.

Le couvercle s'ouvrira lorsqu'il percevra un mouvement à environ 20 cm au-dessus du capteur, pendant 0,5 seconde. Et il se refermera lorsque le capteur ne remarquera aucun mouvement pendant environ 3 secondes dans la même plage de notes de 20 cm.

Fonction ON/OFF : si vous tournez le compartiment à piles à mi-course, la fonction capteur sera désactivée.

Entretien et stockage


Vérifiez toutes les pièces. Si des problèmes sont détectés, n'utilisez pas le produit. Remplacez toujours toutes les pièces par des pièces de rechange d'origine conformément aux directives du fabricant. Si le produit n'est pas correctement entretenu et entretenu, il peut devenir dangereux et peut également être endommagé. Cela peut conduire à des situations dangereuses. Une mauvaise manipulation de la poubelle peut endommager le produit.

- Assurez-vous qu'aucune eau de nettoyage ne pénètre dans le compartiment à piles ou ne touche les capteurs du couvercle.
- Ne nettoyez pas les pièces de la poubelle dans le lave-vaisselle et plongez-la sous l'eau courante.
- Pour le nettoyage, utilisez une éponge et de l'eau chaude savonneuse. N'utilisez pas de nettoyeurs ou de détergents à base de solvants, par exemple de l'eau de Javel. Ceux-ci pourraient endommager le bac.
- Ensuite, séchez soigneusement avec un chiffon doux.


Rangez la poubelle dans un endroit sec et propre. Retirez toujours les piles pendant une longue période de stockage.

Signification des boutons / spécifications

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Corps du bac | 6. Prise d'entrée CC (adaptateur non inclus) |
| 2. Couverture | 7. Alarme de faible puissance |
| 3. Couvercle | 8. Bouton de fonctionnement manuel |
| 4. Panneau de capteur | 9. Oeil du capteur |
| 5. Compartiment à piles | |




Installez les piles




1 Piles (non incluses)

Le bac à capteur fonctionne sur 4 x Piles AA (non incluses).




2 Retirez le compartiment à piles

Dévisser le bouchon (tourner à gauche) du compartiment à piles.



3 Placez les piles

Placez les piles dans le compartiment. Assurez-vous de placer les piles dans le bon sens + et -.



4 Remettez le compartiment dans


Remettez le compartiment à piles en place. Assurez-vous de le mettre dans le bon sens comme indiqué sur le compartiment. Revisser le couvercle.

Opération manuelle




1 Ouvrir fermer

Appuyez sur le bouton icône "main" pour ouvrir et fermer le couvercle manuellement.



! N'appuyez pas sur le couvercle

N'appuyez pas sur le couvercle lorsqu'il s'ouvre ou se ferme. Cela peut endommager le moteur.



1 Changer les piles

Lorsque le voyant clignote sous l'icône des piles, cela signifie que vous devez changer les piles.



2 Évitez la lumière du soleil

Évitez la lumière du soleil sur le panneau du capteur. Cela peut endommager l'électronique.

Les autres informations

EU-verklaring van overeenstemming

(EN ISO / IEC 17050-1)

Hierbij:

FlinQ Product naam

FlinQ Commerce

Adres:

Eemweg 74
3755LD Eemnes
Nederland

Verklaart onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant dat het volgende product:

FlinQ Peak Sensor Bin

Merknaam:

FlinQ

Product naam:

FlinQ Peak Sensor Bin

EAN code:

8720168689818 (black)
8720168689832 (white)
8720168689849 (silver)

Product type:

Home Appliances

Jaar van fabricage:

2023

Geproduceerd in:

China

Bevoegde handtekening

Ondertekend voor en namens:



Naam:

Erwin Honing

Titel:

CEO

Plaats:

3755LD Eemnes, Nederland

Datum:

03-03-2023

Conformeert dat de genoemde producten zijn met de volgende essentieel gezondheid, veiligheid en gevaarlijke stoffen beperkingen in elektrische en elektronische apparatuur eisen van de relevante Europese Unie harmonisatie richtlijnen 2014/30 / EU, 2014/35 / EU, 2011/65 / EU, 2015/863 / EU. De conformiteit wordt gegarandeerd door het CE-symbool. Dit product is getest volgens geharmoniseerde normen en specificaties van de EU-communitaire wetgeving, geldende versies zullen geldig zijn in 19-01-2021 (2014/35 / EU) 19-05-2021 (2014/30 / EU) 19-05 -2020 (2015/863 / EU + 2011/65 / EU 2020) (test date).. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.flinqproducts.nl.

TECHNISCHE WIJZIGINGEN ONDER VOORBEHOUD VAN VERDERE ONTWIKKELINGEN

Low Voltage Directive (LVD) 2014/35 / EU
Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30 / EU
Reduction of hazardous substances (ROHS) directive 2011/65 / EU + 2015/863 / EU

EU-declaration of conformity

(EN ISO / IEC 17050-1)

Hereby we:

Company:

FlinQ Commerce

Address:

Eemweg 74
3755LD Eemnes
The Netherlands

Declare under the sole responsibility that the following equipment:

FlinQ Peak Sensor Bin

Brand:

FlinQ

Product name:

FlinQ Peak Sensor Bin

Barcode / EAN:

8720168689818 (black)
8720168689832 (white)
8720168689849 (silver)

Product type:

Home Appliances

Production date:

2023

Produced in:

China

Authorized signature:

Signed by:



Name:

Erwin Honing

Title:

CEO

Place:

3755LD Eemnes, The Netherlands

Date:

03-03-2023

Conform that the products mentioned are with the following safety and hazardous substances restrictions in electrical and electronic equipment requirements of the relevant European Union harmonization directives 22014/30 / EU, 2014/35 / EU, 2011/65 / EU, 2015/863 / EU. and all amendments. Conformity is guaranteed by the CE symbol. This product has been tested following harmonized standards and EU community legislation specifications, applying versions will be valid in 19-01-2021 (2014/35 / EU) 19-05-2021 (2014/30 / EU) 19-05 -2020 (2015/863 / EU + 2011/65 / EU 2020) (test date).. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.flinqproducts.nl

TECHNICAL CHANGES SUBJECT TO FURTHER DEVELOPMENTS

Low Voltage Directive (LVD) 2014/35 / EU
Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30 / EU
Reduction of hazardous substances (ROHS) directive 2011/65 / EU + 2015/863 / EU



EU-declaration of conformity

(EN ISO / IEC 17050-1)

Par la présente nous:

Entreprise:

FlinQ Commerce

Adresse:

Eemweg 74
3755LD Eemnes
Pays-Bas

Déclarons sous la seule responsabilité que les équipements suivants:

FlinQ Peak Sensor Bin

Marque de produit:

FlinQ

Nom du produit:

FlinQ Peak Sensor Bin

Numéro de produit:

8720168689818 (black)
8720168689832 (white)
8720168689849 (silver)

Type de produit:

Home Appliances

Année de fabrication:

2023

produit en:

China

Signature autorisée

Ondertekend voor en namens:



Nom:

Erwin Honing

Titre:

PDG FlinQ commerce

Lieu:

3755LD Eemnes, The Netherlands

Date:

03-03-2023

Conformez-vous que les produits mentionnés sont conformes aux restrictions de sécurité et de substances dangereuses suivantes dans les exigences relatives aux équipements électriques et électroniques des directives d'harmonisation pertinentes de l'Union européenne 2014/30 / EU, 2014/35 / EU, 2011/65 / EU, 2015/863 / EU et tous les amendements. La conformité est garantie par le symbole CE. Ce produit a été testé conformément aux normes harmonisées et aux spécifications de la législation communautaire de l'UE, les versions applicables seront valables le 19-01-2021 (2014/35 / EU) 19-05-2021 (2014/30 / EU) 19-05 -2020 (2015/863 / EU + 2011/65 / EU 2020) (test date).. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante: www.flinqproducts.nl

CHANGEMENTS TECHNIQUES SUJETS À DE NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS

Low Voltage Directive (LVD) 2014/35 / EU
Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30 / EU
Reduction of hazardous substances (ROHS) directive 2011/65 / EU + 2015/863 / EU

EU-declaration of conformity

(EN ISO / IEC 17050-1)

Hiermit erklärt:

Unternehmen:

FlinQ Commerce

Adresse:

Eemweg 74
3755LD Eemnes
Holland

Unter der alleinigen Verantwortung, dass die folgenden Ausrüstungen:

FlinQ Peak Sensor Bin

Produktmarke:

FlinQ

Produktname:

FlinQ Peak Sensor Bin

Produktnummer:

8720168689818 (black)
8720168689832 (white)
8720168689849 (silver)

Produktart:

Home Appliances

Herstellungsjahr:

2023

Produziert in:

China

Autorisierte Unterschrift

Unterzeichnet für und im Auftrag:



Name:

Erwin Honing

Titel:

CEO

Platz:

3755LD Eemnes, Holland

Datum:

03-03-2023

Stellen Sie sicher, dass die genannten Produkte den folgenden Sicherheits- und Gefahrstoffbeschränkungen in Bezug auf elektrische und elektronische Geräte gemäß den einschlägigen Harmonisierungsrichtlinien der Europäischen Union 2014/30 / EU, 2014/35 / EU, 2011/65 / EU, 2015/863 / EU entsprechen und alle Änderungen. Die Konformität wird durch das CE-Symbol garantiert. Dieses Produkt wurde gemäß harmonisierten Standards und Spezifikationen der EU-Gemeinschaftsgesetzgebung getestet. Die anwendbaren Versionen sind gültig vom 19-01-2021 (2014/35 / EU) 19-05-2021 (2014/30 / EU) 19-05 -2020 (2015/863 / EU + 2011/65 / EU 2020) (test date).. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.flinqproducts.nl

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN UNTERLIEGEN WEITEREN ENTWICKLUNGEN

Low Voltage Directive (LVD) 2014/35 / EU
Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30 / EU
Reduction of hazardous substances (ROHS) directive 2011/65 / EU + 2015/863 / EU



FlinQ Commerce

Eemweg 74
3755 LD Eemnes
The Netherlands

www.flinqproducts.nl
info@flinqproducts.nl