

# FLINQ



EN NL DE FR

## **FlinQ MagSafe Powerbank 5000 mAh**

FQC8334, FQC8335 | Instruction Manual

## Welcome to the FlinQ family

Thanks for purchasing one of our items! To ensure continuous operation and accuracy, please read these operating instructions carefully before use and save this manual for future use. Passing certain procedures may result in incorrect reading and incorrect use of this product. We hope that you will enjoy using your new FlinQ-product! If by any chance the item is damaged, defective or broken, you are covered with warranty! Please do not hesitate to contact us for any questions, concerns or suggestions at the email address as mentioned in this manual.

### Register your FlinQ product

We can imagine you want to treat your FlinQ item carefully.

Register your product and you will be entitled to the following:

- ✔ 1 year extra **warranty** (2+1)
- ✔ Personal **support**
- ✔ Digital warranty **certificate**
- ✔ Digital **manual**

Scan the QR code or go to [flinqproducts.nl/registration](http://flinqproducts.nl/registration)



Please read this manual thoroughly before using the product! Keep it in hand for future reference. Warnings alert the user to potential serious outcomes, such as injury or adverse events to the user. Cautions alert the user to exercise care necessary for the safe and effective use of the product. Notes contain important information that may be overlooked or missed. This product can be used indoors only (see below for more info). This appliance may be used by children aged 12 and over, and by persons with reduced physical, sensory or mental capacities or a lack of sufficient experience and/or knowledge, provided they are supervised or have been trained in the safe use of the appliance and understand the potential dangers. Cleaning and maintenance must not be carried out by children without supervision. Children must not be allowed to play with the appliance. Keep the packaging material away from children. There is a risk of suffocation! Do not allow unsupervised children to clean or maintain this device.

### Warning

- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children. Risk of suffocation!
- Danger due to swallowing small parts. Keep these away from children. Risk of suffocation!

### Specifications

Capacity	5000mAh
Lightning input	5V/2.1 A
Type-C input	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Type-C output	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.67A
Magnetic wireless output	5W/7.5W/10W/15W
Size	96.2 x 62.3 x 14.9 mm

**Charging power bank**

Using the separate Type-C or lightning cable to charge the power bank. The power indicators will flash with white light when charging. When the power bank is fully charged, the white light will be solid.

**Important instructions**

1. This unit is for indoor use only.
2. Do not expose to dust, direct sunlight, wet weather conditions, high humidity, high temperatures or mechanical shock.
3. Do not expose the unit to splashing, dripping rain or moisture. Do not immerse in liquid.
4. Do not disassemble; there are no serviceable parts inside.
5. Do not use if the equipment is damaged.
6. Never carry the unit by its cables.
7. For external cleaning, use a soft, clean, damp cloth only.
8. Use of detergents may damage the cabinet finish.
9. Only use the cables that are supplied with this equipment.
10. The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
11. If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or by a similarly qualified person in order to avoid any dangers.
12. This device is not designed to be used by anyone (including children) with impaired physical, sensory or mental capacity, or by anyone without appropriate experience or knowledge unless they have received prior guidance or instructions related to the use of this device from someone who is responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
13. Ensure that the cables do not impair or affect the use of the vehicle in any way.

**Conditions of use**

Using a non-approved charger may damage the wireless charging station or cause the unit to malfunction. To ensure that the mobile device charges properly, remove any obstacle between the charging surface and mobile device. Also ensure that the mobile device is correctly positioned on the charging surface. The wireless charging system may not work properly if your mobile device has a thick protective case. If the case is thick, remove it before placing the mobile device on the wireless charging station. If you use the wireless charger in an area with a poor signal, you may lose the network

connection. To save energy, please unplug the charger when not in use.

**Important notices**

Please make sure your phone is with magnetic function or you can use a magnetic phone case, so the power bank can stick to it. During the wireless charging process, the phone backing (or case) cannot have any coins, bank cards, metals in the charging area. Failure to follow this warning can result in dangerous overheating and product failure.

## Welkom bij de FlinQ-familie

Bedenk dat je voor een van onze artikelen heeft gekozen! Om een continue werking en nauwkeurigheid te garanderen, dien je deze gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig te lezen en deze te bewaren voor toekomstig gebruik. Het overslaan van bepaalde procedures kan leiden tot onjuiste lezing en onjuist gebruik van dit product. Wij wensen je veel plezier met je nieuwe FlinQ-product! Als het artikel per ongeluk beschadigd, defect of kapot is, dan heb je recht op garantie! Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij vragen, opmerkingen of suggesties op het e-mailadres zoals vermeld in deze handleiding.

### Registreer je FlinQ product

Je FlinQ product, daar ben je extra zuinig op en dat begrijpen we. Registreer gratis je product en profiteer onder meer van:

- ✔ 1 jaar extra **garantie** (2+1)
- ✔ Persoonlijke **ondersteuning**
- ✔ Digitaal **garantie certificaat**
- ✔ Digitale **handleiding**



Scan de QR code of ga naar [flinqproducts.nl/registeren/](https://flinqproducts.nl/registeren/)

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het product gebruikt! Houd het bij de hand voor toekomstig gebruik. Waarschuwingen waarschuwen de gebruiker voor mogelijke ernstige gevolgen, zoals letsel of bijwerkingen voor de gebruiker. Waarschuwingen waarschuwen de gebruiker om de nodige voorzichtigheid te betrachten voor een veilig en effectief gebruik van het product. Notities bevatten belangrijke informatie die over het hoofd kan worden gezien of gemist. Dit product kan alleen binnenshuis worden gebruikt (zie hieronder voor meer informatie).

Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 12 jaar en ouder, en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan voldoende ervaring en/of kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of zijn opgeleid in het veilige gebruik van het apparaat en de potentiële gevaren begrijpen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. Er bestaat gevaar voor verstikking! Laat kinderen zonder toezicht dit apparaat niet schoonmaken of onderhouden.

### Waarschuwing

- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Voor kinderen kan dit gevaarlijk speelgoed worden. Gevaar voor verstikking!
- Gevaar door inslikken van kleine onderdelen. Houd deze uit de buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking!

### Specificaties

Capaciteit	5000mAh
Lightning invoer	5V/2.1 A
Type-C invoer	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Type-C uitvoer	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.67A
Magnetische draadloze uitgang	5W/7.5W/10W/15W
Afmeting	96.2 x 62.3 x 14.9 mm

**Powerbank opladen**

Gebruik de aparte Type-C- of bliksemkabel om de powerbank op te laden. De stroomindicatoren knipperen wit tijdens het opladen. Wanneer de powerbank volledig is opgeladen, brandt het witte lampje continu.

**Belangrijke instructies**

1. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
2. Niet blootstellen aan stof, direct zonlicht, natte weersomstandigheden, hoge luchtvochtigheid, hoge temperaturen of mechanische schokken.
3. Stel het apparaat niet bloot aan spatten, druppelende regen of vocht. Niet onderdompelen in vloeistof.
4. Niet demonteren; er zitten geen bruikbare onderdelen in.
5. Niet gebruiken als de apparatuur beschadigd is.
6. Draag het apparaat nooit aan de kabels.
7. Gebruik voor het reinigen van de buitenkant alleen een zachte, schone, vochtige doek.
8. Het gebruik van schoonmaakmiddelen kan de afwerking van de kast beschadigen.
9. Gebruik uitsluitend de kabels die bij dit apparaat zijn meegeleverd.
10. Het stopcontact moet dichtbij de apparatuur worden geïnstalleerd en gemakkelijk toegankelijk zijn.
11. Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, de klantenservice of door een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om gevaren te voorkomen.
12. Dit apparaat is niet ontworpen om te worden gebruikt door iemand (inclusief kinderen) met een verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteit, of door iemand zonder de juiste ervaring of kennis, tenzij hij of zij vooraf begeleiding of instructies heeft gekregen met betrekking tot het gebruik van dit apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
13. Zorg ervoor dat de kabels het gebruik van het voertuig op geen enkele manier belemmeren of beïnvloeden.

**Gebruiksvoorwaarden**

Als u een niet-goedgekeurde oplader gebruikt, kan het draadloze laadstation beschadigd raken of kan het apparaat defect raken. Om ervoor te zorgen dat het mobiele apparaat goed wordt opgeladen, verwijdert u alle obstakels tussen het oplaadoppervlak en het mobiele apparaat. Zorg er ook

voor dat het mobiele apparaat correct op het oplaadoppervlak is geplaatst. Het draadloze oplaadsysteem werkt mogelijk niet goed als uw mobiele apparaat een dikke beschermhoes heeft. Als de hoes dik is, verwijder deze dan voordat u het mobiele apparaat op het draadloze laadstation plaatst. Als u de draadloze oplader gebruikt in een gebied met een slecht signaal, kan de netwerkverbinding verloren gaan. Om energie te besparen, dient u de oplader los te koppelen wanneer deze niet in gebruik is.

**Belangrijke mededelingen**

Zorg ervoor dat uw telefoon een magnetische functie heeft of dat u een magnetisch telefoonhoesje gebruikt, zodat de powerbank eraan kan blijven plakken. Tijdens het draadloos opladen mag de achterkant (of het hoefje) van de telefoon geen munten, bankkaarten of metalen in het oplaadgebied bevatten. Het niet opvolgen van deze waarschuwing kan leiden tot gevaarlijke oververhitting en productstoringen.

## Willkommen in der flinq-familie

Vielen Dank, dass Sie sich für einen unserer Artikel entschieden haben! Um einen kontinuierlichen Betrieb und Genauigkeit zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Das Überspringen bestimmter Verfahren kann zu falschem Lesen und falscher Verwendung dieses Produkts führen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Flinq-Produkt! Wenn der Artikel versehentlich beschädigt, defekt oder kaputt ist, haben Sie Anspruch auf Gewährleistung! Bitte zögern Sie nicht, uns bei Fragen, Kommentaren oder Vorschlägen unter der in diesem Handbuch angegebenen E-Mail-Adresse zu kontaktieren.

### Registrieren Sie Ihr Flinq Produkt

Sie sind besonders vorsichtig mit Ihrem neuem Flinq Produkt und wir verstehen das. Registrieren Sie Ihr Produkt jetzt kostenlos und profitieren Sie von:

- ✔ Ein Jahr **Zusatzgarantie** (2+1)
- ✔ Persönlicher **technischer Unterstützung und Support**
- ✔ Digitales **Garantie-zertifikat**
- ✔ Digitales **Handbuch**



Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie [flinqproducts.nl/registration/](http://flinqproducts.nl/registration/)

Bitte beachten Sie, dass Sie sich nicht um die Verwendung des Produkts kümmern müssen! Halten Sie es für die ordnungsgemäße Verwendung bereit. Wichtige Hinweise für Benutzer, die ernsthafte Verpflichtungen eingehen müssen, sind für den Benutzer erforderlich. Bei der Verwendung müssen Sie darauf achten, dass Sie das Produkt sorgfältig und wirksam verwenden. Wichtige Informationen, die über den Kopf verteilt werden, können von der Öffentlichkeit abgerufen werden. Dieses Produkt kann nur im Innenbereich verwendet werden (hier finden Sie weitere Informationen). Dieses Gerät wurde von Kindern vor 12 Jahren und vor 12 Jahren in Betrieb genommen, und zwar von Personen mit minderwertigem Verhalten, z. B. geistiger oder körperlicher Beeinträchtigung oder einer Schulung, bevor Kenntnis sich darauf verlassen konnte, dass sie sich in ihrem Schleier aufgehalten haben. Benutzen Sie das Gerät und stecken Sie es in die Steckdose. Wenn Kinder nicht in der Lage sind, dies zu verhindern, kann dies nicht der Fall sein. Kinder dürfen nicht mit dem Spielgerät in Berührung kommen. Das Verpackungsmaterial ist für Kinder geeignet. Er besteht gevaar voor verstikking! Kinder dürfen nicht darauf achten, dass das Gerät nicht geschont wird oder nicht.

### Warnung

- Das Verpackungsmaterial ist nicht achteckig. Für Kinder kann viel Spielmaterial verwendet werden. Gevaar voor verstikking!
- Bitte beachten Sie die kleinen Details. Dies ist ein Kinderspiel. Gevaar voor verstikking!

### Besonderheiten

Kapazität	5000mAh
Blitzentladung	5V/2,1 A
Typ-C-Invoer	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Typ-C-Gerät	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.67A
Magnetisches Kabel lösen	5W/7.5W/10W/15W
Afmeting	96.2 x 62.3 x 14.9 mm

**Aufladen der Powerbank**

Verwenden Sie zum Aufladen der Power Bank das separate Typ-C- oder Lightning-Kabel. Während des Ladevorgangs blinken die Betriebsanzeigen weiß. Wenn die Powerbank vollständig aufgeladen ist, leuchtet das weiße Licht kontinuierlich.

**Wichtige Hinweise**

1. Dieses Gerät ist nur für den Innenbereich bestimmt.
2. Nicht Staub, direkter Sonneneinstrahlung, nassen Wetterbedingungen, hoher Luftfeuchtigkeit, hohen Temperaturen oder mechanischen Stößen aussetzen.
3. Setzen Sie das Gerät keinen Spritzern, tropfendem Regen oder Feuchtigkeit aus. Nicht in Flüssigkeit eintauchen.
4. Nicht zerlegen; Es sind keine verwendbaren Teile darin.
5. Nicht verwenden, wenn das Gerät beschädigt ist.
6. Tragen Sie das Gerät niemals an den Kabeln.
7. Verwenden Sie zum Reinigen der Außenseite nur ein weiches, sauberes und feuchtes Tuch.
8. Die Verwendung von Reinigungsmitteln kann die Oberfläche des Gehäuses beschädigen.
9. Verwenden Sie nur die mit diesem Gerät gelieferten Kabel.
10. Die Steckdose sollte in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.
11. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
12. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder erhalten Anweisungen zur Verwendung des Geräts von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
13. Stellen Sie sicher, dass die Kabel die Nutzung des Fahrzeugs in keiner Weise behindern oder beeinträchtigen.

**Nutzungsbedingungen**

Die Verwendung eines nicht zugelassenen Ladegeräts kann zu Schäden am kabellosen Ladepad oder zu Fehlfunktionen des Geräts führen. Um sicherzustellen, dass das Mobilgerät ordnungsgemäß aufgeladen

wird, entfernen Sie alle Hindernisse zwischen der Ladefläche und dem Mobilgerät. Stellen Sie außerdem sicher, dass das Mobilgerät richtig auf der Ladefläche platziert ist. Das kabellose Ladesystem funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn Ihr Mobilgerät über eine dicke Schutzhülle verfügt. Wenn die Abdeckung dick ist, entfernen Sie sie, bevor Sie das Mobilgerät auf das kabellose Ladepad legen. Wenn Sie das kabellose Ladegerät in einem Bereich mit schlechtem Signal verwenden, kann die Netzwerkverbindung unterbrochen werden. Um Energie zu sparen, trennen Sie das Ladegerät, wenn es nicht verwendet wird.

**Wichtige Hinweise**

Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon über eine Magnetfunktion verfügt oder dass Sie eine magnetische Handyhülle verwenden, damit die Powerbank daran haften kann. Während des kabellosen Ladens dürfen sich auf der Rückseite (oder dem Gehäuse) des Telefons keine Münzen, Bankkarten oder Metalle im Ladebereich befinden. Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu gefährlicher Überhitzung und Produktversagen führen.

## Bienvenue dans la famille FlinQ

Merci d'avoir choisi l'un de nos articles! Pour assurer un fonctionnement et une précision continus, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation et conservez-le pour référence future. Ignorer certaines procédures peut entraîner une lecture incorrecte et une utilisation incorrecte de ce produit. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau produit FlinQ! Si l'article est accidentellement endommagé, défectueux ou cassé, vous avez droit à la garantie! N'hésitez pas à nous contacter pour toute question, commentaire ou suggestion à l'adresse e-mail fournie dans ce manuel.

### Enregistrez votre produit de FlinQ Products

Vous êtes extrêmement prudent avec votre nouveau produit et nous le comprenons. Enregistrez maintenant gratuitement votre produit et profitez de:

- ✔ Un an de **garantie** supplémentaire (2+1)
- ✔ **Soutien** personnel
- ✔ **Certificat de garantie** numérique
- ✔ Manuel **numérique**



Scannez le code QR ou visitez [flinqproducts.nl/registration/](https://flinqproducts.nl/registration/)

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit! Gardez-le à portée de main pour une utilisation future. Les avertissements avertissent l'utilisateur des conséquences graves possibles, telles que des blessures ou des effets secondaires pour l'utilisateur. Les avertissements avertissent l'utilisateur de faire preuve de prudence pour une utilisation sûre et efficace du produit. Les notes contiennent des informations importantes qui peuvent être négligées ou manquées. Ce produit ne peut être utilisé qu'à l'intérieur (voir ci-dessous pour plus d'informations). Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 12 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et/ou de connaissances s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité. L'utilisation de l'appareil et ses dangers potentiels. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil. Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants. Il y a un risque d'étouffement! Ne laissez pas les enfants nettoyer ou entretenir cet appareil sans surveillance.

### Avertissement

- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage avec négligence. Cela peut devenir un équipement de jeu dangereux pour les enfants. Risque d'étouffement!
- Danger en cas d'ingestion de petites pièces. Gardez-les hors de portée des enfants. Risque d'étouffement!

### Caractéristiques

Capacité	5000mAh
Foudre au pied	5V/2.1 A
Entrée de type C	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Sortie de type C	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.67A
Sortie magnétique sans fil	5W/7.5W/10W/15W
Taille	96.2 x 62.3 x 14.9 mm



**Banque d'alimentation de chargement**

Utilisez le câble Type-C ou Lightning séparé pour charger la banque d'alimentation. Les voyants d'alimentation clignotent en blanc pendant la charge. Lorsque la batterie externe est complètement chargée, la lumière blanche s'allume en continu.

**Instructions importantes**

1. Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.
2. Ne pas exposer à la poussière, à la lumière directe du soleil, aux conditions météorologiques humides, à une humidité élevée, à des températures élevées ou à des chocs mécaniques.
3. N'exposez pas l'appareil aux éclaboussures, à la pluie ou à l'humidité. Ne pas plonger dans un liquide.
4. Ne démontez pas ; Il ne contient aucune pièce utilisable.
5. Ne pas utiliser si l'équipement est endommagé.
6. Ne transportez jamais l'appareil par les câbles.
7. Pour nettoyer l'extérieur, utilisez uniquement un chiffon doux, propre et humide.
8. L'utilisation de produits de nettoyage peut endommager la finition du meuble.
9. Utilisez uniquement les câbles fournis avec cet appareil.
10. La prise électrique doit être installée à proximité de l'équipement et facilement accessible.
11. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service client ou une personne de qualification similaire pour éviter tout danger.
12. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de cet appareil. l'appareil par une personne responsable de sa sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
13. Assurez-vous que les câbles ne gênent ni n'affectent en aucune façon l'utilisation du véhicule.

**Conditions d'utilisation**

L'utilisation d'un chargeur non approuvé peut endommager le chargeur sans fil ou entraîner un dysfonctionnement de l'appareil. Pour garantir que l'appareil mobile se charge correctement, retirez tout obstacle entre la

surface de chargement et l'appareil mobile. Assurez-vous également que l'appareil mobile est correctement placé sur la surface de chargement. Le système de chargement sans fil peut ne pas fonctionner correctement si votre appareil mobile est doté d'un étui de protection épais. Si le couvercle est épais, retirez-le avant de placer l'appareil mobile sur le chargeur sans fil. Si vous utilisez le chargeur sans fil dans une zone où le signal est faible, la connexion réseau risque d'être perdue. Pour économiser de l'énergie, débranchez le chargeur lorsqu'il n'est pas utilisé.

**Avis importants**

Assurez-vous que votre téléphone dispose d'une fonction magnétique ou que vous utilisez une coque de téléphone magnétique pour que la batterie externe puisse y adhérer. Pendant le chargement sans fil, l'arrière (ou la coque) du téléphone ne doit contenir aucune pièce de monnaie, carte bancaire ou métal dans la zone de chargement. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une surchauffe dangereuse et une défaillance du produit.

## EU-declaration of conformity

(EN ISO / IEC 17050-1)

### Hereby we:

**Company:**  
FlinQ Commerce

**Address:**  
Eernweg 74  
3755LD Eemnes  
The Nederland

**Declare under the sole  
responsibility that the following  
equipment:**

FlinQ MagSafe Powerbank 5000 mAh

**Brand:**  
FlinQ

**Product name:**  
FlinQ MagSafe Powerbank 5000 mAh

**Barcode / EAN:**  
8720955004886  
8720955004893

**Product Rating:**  
20W

**Product type:**  
Powerbank

**Production date:**  
2024

**Produced in:**  
China

### Authorized signature:

Signed by:



**Name:**  
Erwin Honing

**Title:**  
CEO

**Place:**  
3755LD Eemnes, The Netherlands

**Date:**  
26-02-2024

Conforms that the listed products comply with the following safety and hazardous substance restrictions in electrical and electronic equipment requirements of the relevant European harmonization directives 2014/30 / EU, 2014/35 / EU, 2011/65 / EU, 2015/863 / EU and all modifications . Conformity is guaranteed by the CE symbol. This product has been tested according to harmonized standards and specifications of the Community legislation of the EU, the applicable versions are valid in 19-01-2021 (2014/35 / EU) 19-05-2021 (2014/30 / EU) 19-05-2020 (2015/863 / EU + 2011/65 / EU 2020) (test date). The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.flinqproducts.nl](http://www.flinqproducts.nl)

TECHNICAL CHANGES SUBJECT TO FURTHER DEVELOPMENTS

Low Voltage Directive (LVD) 2014/35 / EU  
Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30 / EU  
Reduction of hazardous substances (ROHS) directive 2011/65 / EU + 2015/863 / EU

**FlinQ Commerce**

Eemweg 74  
3755 LD Eemnes  
The Netherlands

[www.flinqproducts.nl](http://www.flinqproducts.nl)  
[info@flinqproducts.nl](mailto:info@flinqproducts.nl)