

FLINQ



EN NL DE FR

FlinQ FoldGlow Premium Camping Lantern

FQC8647 | Instruction Manual

Digital manual

For a larger digital version of the manual, please visit:
<https://www.flinqproducts.nl/en/customer-service/manuals/>
or scan the QR code.



Welcome to the FlinQ family

Thanks for purchasing one of our items! To ensure continuous operation and accuracy, please read these operating instructions carefully before use and save this manual for future use. Passing certain procedures may result in incorrect reading and incorrect use of this product. We hope that you will enjoy using your new FlinQ-product! If by any chance the item is damaged, defective or broken, you are covered with warranty! Please do not hesitate to contact us for any questions, concerns or suggestions at the email address as mentioned in this manual.

Register your FlinQ product

We can imagine you want to treat your FlinQ item carefully. Register your product and you will be entitled to the following:

- ✓ 1 year extra **warranty** (2+1)
- ✓ Personal **support**
- ✓ Digital warranty **certificate**
- ✓ Digital **manual**

Scan the QR code or go to flinqproducts.nl/registration



To ensure continuous operation and accuracy, please read these operating instructions carefully before use and save this manual for future use. To skip certain procedures may result in incorrect reading and use. We hope that you will enjoy using your new product! If by any chance the item is damaged, defective or broken, you are covered with warranty! Please do not hesitate to contact us for any questions, concerns or suggestions at the email address as mentioned in this manual.

Safety Information


Please read this manual carefully before using the product! Keep it in hand for future reference. Warnings alert the user to potential serious outcomes, such as injury or adverse events to the user. Cautions alert the user to exercise care necessary for the safe and effective use of the product. Notes contain important information that may be overlooked or missed. This device is suitable for in- and outdoor use! This appliance may be used by children aged 12 and over, and by persons with reduced physical, sensory or mental capacities or a lack of sufficient experience and/or knowledge, provided they are supervised or have been trained in the safe use of the appliance and understand the potential dangers. Cleaning and maintenance must not be carried out by children without supervision. Children must not be allowed to play with the appliance. Keep the packaging material away from children. There is a risk of suffocation! Do not allow unsupervised children to clean or maintain this device.

Specifications

Material	ABS + PC
Battery Capacity	10400 mAh
Battery Type	lithium ion battery
Battery Weight	188.5 gr
Power input / output	DC 5V/2A
Rated Power	8W
Weight	420 gr

Functions

1. Power on / off
2. Folding lampshade
3. Output
4. Type-C Charging port
5. Battery indicator
6. Built-in 10400 mAh battery
7. Silica lanyard
8. Folded lampshade
9. Torch



Battery Indicator

- 0-25%: Battery low; the first LED flashes.
- 26-50%: The first LED lights up continuously and the second LED flashes while charging.
- 51-75%: The first and second LEDs light up continuously and the third LED flashes while charging.
- 76-99%: The first, second and third LEDs light up continuously and the fourth LED flashes while charging.
- 100%: Fully charged; all four LEDs light up continuously.

Lighting Modes

Warm low brightness:

Touch once.

Warm high brightness:

Touch twice.

Cold low brightness:

Touch three times.

Cold high brightness:

Touch four times.

Turn off lamp:

Touch five times.

Torch / Cold high brightness:

Press and hold for 2 seconds once.

Red LED flashing:

Press and hold for 2 seconds twice.

Turn off:

Press and hold for 2 seconds.

Endurance Time

Charging time:	5.5 hours
Low brightness working time:	12 hours
High brightness working time:	3.5 hours

Caution

- Do not shine the flashlight directly into the eyes. The intense light may damage your eyes and cause temporary blindness.
- If water or any other liquid enters the unit, switch it off and allow it to dry completely before using it again.
- Do not knock, drop or hit the unit. This may damage the internal components.
- Do not disassemble, modify or repair the unit yourself.
- Do not charge the product with a voltage higher than specified.
- Do not throw the unit into fire, as this may cause an explosion hazard.
- Do not touch or operate the unit with wet hands.
- Store the unit in a cool, dry place and keep it out of reach of children.
- Use the unit at room temperature between 0-40°C.
- Do not charge the unit on flammable surfaces, such as carpets or quilts.

Welkom bij de FlinQ Familie

Bedankt dat u voor een van onze artikelen heeft gekozen! Om een continue werking en nauwkeurigheid te garanderen, dient u deze gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig te lezen en deze te bewaren voor toekomstig gebruik. Het overslaan van bepaalde procedures kan leiden tot onjuiste lezing en onjuist gebruik van dit product. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe FlinQ-product! Als het artikel per ongeluk beschadigd, defect of kapot is, dan heeft u recht op garantie! Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij vragen, opmerkingen of suggesties op het e-mailadres zoals vermeld in deze handleiding.

Registreer je FlinQ product

Je FlinQ product, daar ben je extra zuinig op en dat begrijpen we. Registreer gratis je product en profiteer onder meer van:

- ✔ 1 jaar extra **garantie** (2+1)
- ✔ Persoonlijke **ondersteuning**
- ✔ Digitaal garantie **certificaat**
- ✔ Digitale **handleiding**



Scan de QR code of ga naar flinqproducts.nl/registreren/

Om een continue werking en nauwkeurigheid te garanderen, dient u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen voordat u het product gebruikt en deze handleiding te bewaren voor toekomstig gebruik. Het overslaan van bepaalde stappen kan leiden tot onjuiste interpretatie en gebruik. We hopen dat u veel plezier zult beleven aan uw nieuwe product! Mocht het product onverhoopt beschadigd, defect of kapot zijn, dan valt dit onder de garantie! Neem gerust contact met ons op via het e-mailadres dat in deze handleiding staat vermeld als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft.

Veiligheidsinformatie

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt! Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Waarschuwingen attenderen de gebruiker op mogelijke ernstige gevolgen, zoals letsel of andere ongewenste voorvallen. Voorzorgsmaatregelen wijzen de gebruiker erop de nodige voorzichtigheid in acht te nemen voor een veilig en effectief gebruik van het product. Opmerkingen bevatten belangrijke informatie die mogelijk over het hoofd wordt gezien.


Dit apparaat is geschikt voor gebruik binnen en buiten! Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 12 jaar en door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of een gebrek aan voldoende ervaring en/of kennis, mits zij onder toezicht staan of zijn getraind in het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren begrijpen. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Houd het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen. Er bestaat verstikkingsgevaar! Laat kinderen dit apparaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.

Specificaties

Materiaal	ABS + PC
Batterijcapaciteit	10400 mAh
Batterijtype	lithium ion batterij
Batterijgewicht	188.5 gr
Stroomtoevoer/-uitvoer	DC 5V/2A
Nominaal vermogen	8W
Gewicht	420 gr

Funcities

1. Aan/uit-schakelaar
2. Opklapbare lampenkap
3. Uitgang
4. Type-C oplaadpoort
5. Batterij-indicator
6. Ingebouwde 10400 mAh batterij
7. Siliconen draagkoord
8. Opklapbare lampenkap
9. Zaklamp



Batterij-indicator

- 0-25%: Batterij bijna leeg; de eerste LED knippert.
 26-50%: De eerste LED brandt continu en de tweede LED knippert tijdens het opladen.
 51-75%: De eerste en tweede LED branden continu en de derde LED knippert tijdens het opladen.
 76-99%: De eerste, tweede en derde LED branden continu en de vierde LED knippert tijdens het opladen.
 100%: Volledig opgeladen; alle vier de LED's branden continu.

Verlichtingsmodi

Warm licht, lage helderheid:

Eén keer aanraken.

Warm licht, hoge helderheid:

Twee keer aanraken.

Koud licht, lage helderheid:

Drie keer aanraken.

Koud licht, hoge helderheid:

Vier keer aanraken.

Lamp uitschakelen:

Vijf keer aanraken.

Zaklamp / Koud licht, hoge helderheid:

Eén keer 2 seconden ingedrukt houden.

Rode LED knipperen:

Twee keer 2 seconden ingedrukt houden.

Uitschakelen:

2 seconden ingedrukt houden.

Gebruiksduur

Oplaadtijd:	5,5 uur
Gebruiksduur bij lage helderheid:	12 uur
Gebruiksduur bij hoge helderheid:	3,5 uur

Waarschuwing

- Richt de zaklamp niet direct in de ogen. Het intense licht kan uw ogen beschadigen en tijdelijke blindheid veroorzaken.
- Schakel het apparaat uit en laat het volledig drogen als er water of een andere vloeistof in komt voordat u het opnieuw gebruikt.
- Laat het apparaat niet vallen, stoten of ergens tegenaan slaan. Dit kan de interne onderdelen beschadigen.
- Demonteer, wijzig of repareer het apparaat niet zelf.
- Laad het product niet op met een hogere spanning dan aangegeven.
- Gooi het apparaat niet in het vuur, dit kan explosiegevaar opleveren.
- Raak het apparaat niet aan en bedien het niet met natte handen.
- Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats en buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik het apparaat bij kamertemperatuur tussen 0 en 40 °C.
- Laad het apparaat niet op op brandbare oppervlakken, zoals tapijten of dekens.

Willkommen in der flinq-familie

Vielen Dank, dass Sie sich für einen unserer Artikel entschieden haben! Um einen kontinuierlichen Betrieb und Genauigkeit zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Das Überspringen bestimmter Verfahren kann zu falschem Lesen und falscher Verwendung dieses Produkts führen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen FlinQ-Produkt! Wenn der Artikel versehentlich beschädigt, defekt oder kaputt ist, haben Sie Anspruch auf Gewährleistung! Bitte zögern Sie nicht, uns bei Fragen, Kommentaren oder Vorschlägen unter der in diesem Handbuch angegebenen E-Mail-Adresse zu kontaktieren.

Registrieren Sie Ihr FlinQ Produkt

Sie sind besonders vorsichtig mit Ihrem neuem FlinQ Produkt und wir verstehen das. Registrieren Sie Ihr Produkt jetzt kostenlos und profitieren Sie von:

- ✓ Ein Jahr **Zusatzgarantie** (2+1)
- ✓ Persönlicher **technischer Unterstützung und Support**
- ✓ Digitales **Garantiezertifikat**
- ✓ Digitales **Handbuch**

Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie flinqproducts.nl/registration/



Um einen reibungslosen und präzisen Betrieb zu gewährleisten, lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Das Überspringen bestimmter Schritte kann zu Fehlinterpretationen und Fehlbedienungen führen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Produkt! Sollte das Produkt beschädigt, defekt oder kaputt sein, greift unsere Garantie. Bei Fragen, Anliegen oder Anregungen kontaktieren Sie uns bitte unter der in dieser Anleitung angegebenen E-Mail-Adresse.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Benutzung des Produkts sorgfältig durch! Bewahren Sie sie griffbereit auf. Warnhinweise weisen auf mögliche schwerwiegende Folgen wie Verletzungen oder andere unerwünschte Ereignisse hin. Hinweise erinnern Sie an die notwendige Sorgfalt für die sichere und effektive Verwendung des Produkts. Anmerkungen enthalten wichtige Informationen, die leicht übersehen werden können.


Dieses Gerät ist für den Innen- und Außenbereich geeignet! Es darf von Kindern ab 12 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in der sicheren Verwendung des Geräts geschult wurden und die potenziellen Gefahren verstehen. Reinigung und Wartung dürfen nicht ohne Aufsicht von Kindern durchgeführt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten. Erstickungsgefahr! Lassen Sie Kinder dieses Gerät nicht unbeaufsichtigt reinigen oder warten.

Spezifikationen

Material	ABS + PC
Akkukapazität	10400 mAh
Akkutyp	Lithium-Ionen-Batterie
Akkugewicht	188,5 gr
Leistungsaufnahme/Leistungsabgabe	DC 5V/2A
Nennleistung	8W
Gewicht	420 gr

Funktionen

1. Ein-/Ausschalter
2. Klappbarer Lampenschirm
3. Ausgang
4. USB-C-Ladeanschluss
5. Akkuanzeige
6. Integrierter 10400-mAh-Akku
7. Silikonband
8. Zusammengeklappter Lampenschirm
9. Taschenlampe



Batterieanzeige

- 0-25 %: Akku schwach; die erste LED blinkt.
- 26-50 %: Die erste LED leuchtet dauerhaft, die zweite LED blinkt während des Ladevorgangs.
- 51-75 %: Die erste und zweite LED leuchten dauerhaft, die dritte LED blinkt während des Ladevorgangs.
- 76-99 %: Die erste, zweite und dritte LED leuchten dauerhaft, die vierte LED blinkt während des Ladevorgangs.
- 100 %: Vollständig geladen; alle vier LEDs leuchten dauerhaft.

Beleuchtungsmodi

Warmes, schwaches Licht:

Einmal berühren.

Warmes, starkes Licht:

Zweimal berühren.

Kaltes, schwaches Licht:

Dreimal berühren.

Kaltes, starkes Licht:

Viermal berühren.

Lampe ausschalten:

Fünfmal berühren.

Taschenlampe / Kaltes, starkes Licht:

Einmal 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Rote LED blinkt:

Zweimal 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Ausschalten:

2 Sekunden lang gedrückt halten.

Laufzeit

Ladezeit:	5,5 Stunden
Betriebsdauer bei niedriger Helligkeit:	12 Stunden
Betriebsdauer bei hoher Helligkeit:	3,5 Stunden

Vorsicht

- Richten Sie die Taschenlampe nicht direkt in die Augen. Das intensive Licht kann Ihre Augen schädigen und vorübergehende Blindheit verursachen.
- Sollte Wasser oder eine andere Flüssigkeit in das Gerät gelangen, schalten Sie es aus und lassen Sie es vollständig trocknen, bevor Sie es wieder verwenden.
- Stoßen, Fallenlassen oder Schlagen Sie das Gerät nicht an. Dies kann die internen Komponenten beschädigen.
- Zerlegen, verändern oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
- Laden Sie das Produkt nicht mit einer höheren Spannung als angegeben.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer, da dies Explosionsgefahr birgt.
- Berühren oder bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie das Gerät bei einer Raumtemperatur zwischen 0 und 40 °C.
- Laden Sie das Gerät nicht auf brennbaren Oberflächen wie Teppichen oder Decken.

Bienvenue dans la famille FlinQ

Merci d'avoir choisi l'un de nos articles! Pour assurer un fonctionnement et une précision continus, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation et conservez-le pour référence future. Ignorer certaines procédures peut entraîner une lecture incorrecte et une utilisation incorrecte de ce produit. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau produit FlinQ! Si l'article est accidentellement endommagé, défectueux ou cassé, vous avez droit à la garantie! N'hésitez pas à nous contacter pour toute question, commentaire ou suggestion à l'adresse e-mail fournie dans ce manuel.

Enregistrez votre produit de FlinQ Products

Vous êtes extrêmement prudent avec votre nouveau produit et nous le comprenons. Enregistrez maintenant gratuitement votre produit et profitez de:

- ✓ Un an de **garantie** supplémentaire (2+1)
- ✓ **Soutien** personnel
- ✓ **Certificat de garantie** numérique
- ✓ Manuel **numérique**



Scannez le code QR ou visitez flinqproducts.nl/registration/

Pour garantir un fonctionnement continu et précis, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant utilisation et conservez ce manuel pour toute consultation ultérieure. Ignorer certaines étapes peut entraîner une lecture et une utilisation incorrectes. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau produit ! Si, par malchance, l'article est endommagé, défectueux ou cassé, il est couvert par la garantie ! N'hésitez pas à nous contacter pour toute question, préoccupation ou suggestion à l'adresse électronique mentionnée dans ce manuel.

Informations de sécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit ! Conservez-le pour toute consultation ultérieure. Les avertissements signalent à l'utilisateur les risques graves potentiels, tels que des blessures ou des effets indésirables. Les mises en garde invitent l'utilisateur à prendre les précautions nécessaires pour une utilisation sûre et efficace du produit. Les notes contiennent des informations importantes qui pourraient être négligées.


Cet appareil convient à une utilisation intérieure et extérieure ! Il peut être utilisé par des enfants de 12 ans et plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et/ou de connaissances suffisantes, à condition qu'elles soient sous surveillance ou qu'elles aient été formées à l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et qu'elles comprennent les dangers potentiels. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Gardez l'emballage hors de portée des enfants. Risque d'étouffement ! Ne laissez pas des enfants sans surveillance nettoyer ou entretenir cet appareil.

Caractéristiques

Matériaux	ABS + PC
Capacité de la batterie	10400 mAh
Type de batterie	batterie lithium-ion
Poids de la batterie	188.5 gr
Puissance d'entrée/sortie	DC 5V/2A
Puissance nominale	8W
Poids	420 gr

Fonctions

1. Marche/Arrêt
2. Abat-jour pliable
3. Sortie
4. Port de charge USB-C
5. Indicateur de batterie
6. Batterie intégrée de 10 400 mAh
7. Cordon en silicone
8. Abat-jour replié
9. Lampe torche

**Indicateur de batterie**

- 0-25 % : Batterie faible ; la première LED clignote.
- 26-50 % : La première LED est allumée en continu et la deuxième LED clignote pendant la charge.
- 51-75 % : Les première et deuxième LED sont allumées en continu et la troisième LED clignote pendant la charge.
- 76-99 % : Les première, deuxième et troisième LED sont allumées en continu et la quatrième LED clignote pendant la charge.
- 100 % : Batterie chargée ; les quatre LED sont allumées en continu.

Modes d'éclairage**Lumière chaude faible :**

Appuyez une fois.

Lumière chaude forte :

Appuyez deux fois.

Lumière froide faible :

Appuyez trois fois.

Lumière froide forte :

Appuyez quatre fois.

2 secondes.

Éteindre la lampe :

Appuyez cinq fois.

Lampe torche / Lumière froide forte :

Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes (une fois).

LED rouge clignotante :

Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes (deux fois).

Éteindre :

Appuyez et maintenez enfoncé pendant

Autonomie

Temps de charge :	5,5 heures
Autonomie en mode faible luminosité :	12 heures
Autonomie en mode forte luminosité :	3,5 heures

Précautions

- Ne dirigez pas la lampe torche directement vers les yeux. La lumière intense peut endommager vos yeux et provoquer une cécité temporaire.
- Si de l'eau ou tout autre liquide pénètre dans l'appareil, éteignez-le et laissez-le sécher complètement avant de le réutiliser.
- Ne cognez pas, ne laissez pas tomber et n'endommagez pas l'appareil. Cela pourrait endommager les composants internes.
- Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne réparez pas l'appareil vous-même.
- Ne chargez pas le produit avec une tension supérieure à celle spécifiée.
- Ne jetez pas l'appareil au feu, car cela pourrait provoquer une explosion.
- Ne touchez pas et n'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec et hors de portée des enfants.
- Utilisez l'appareil à une température ambiante comprise entre 0 et 40 °C.
- Ne chargez pas l'appareil sur des surfaces inflammables, telles que des tapis ou des couvertures.

EU-declaration of conformity

(EN ISO / IEC 17050-1)

Hereby we:**Company:**

FlinQ & Co B.V.

Address:

Nijverheidslaan 6E
1382 LH Weesp
The Netherlands

**Declare under the sole responsibility
that the following equipment:**

FlinQ FoldGlow Premium Camping Lantern

Brand:

FlinQ

Product name:

FlinQ FoldGlow Premium Camping Lantern

Barcode / EAN:

8721284757023

Product Rating:

DC 5V/2A, 10400mAh, 8W

Product type:

Lights & Lighting > Outdoor Lighting >
Camping lamps

Production date:

2026

Produced in:

China

Authorized signature:

Signed by:

**Name:**

Erwin Honing

Title:

CEO

Place:

1382 LH Weesp, The Netherlands

Date:

08-06-2026

Conforms that the listed products comply with the following safety and hazardous substance restrictions in electrical and electronic equipment requirements of the relevant European harmonization directives 2014/30/EU, 2011/65/EU+2015/863/EU and all modifications. Conformity is guaranteed by the CE symbol. This product has been tested according to harmonized standards and specifications of the Community legislation of the EU, the applicable versions are valid in 14-11-2024 (2014/30/EU,) 03-11-2024 (2011/65/EU + 2015/863/EU) (test date). The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.flinqproducts.nl

TECHNICAL CHANGES SUBJECT TO FURTHER DEVELOPMENTS

Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU

Reduction of hazardous substances (ROHS) directive 2011/65/EU + 2015/863/EU

FlinQ Commerce

Nijverheidslaan 6E
1382 LH Weesp
The Netherlands

www.flinqproducts.nl
info@flinqproducts.nl

Publication date: 06-2026

Version: V1.0

Batch number: 2026067